

Philips
Microsistem muzical

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Sunet bogat și puternic

Obsedat de sunet

Ascultați toate melodiile preferate pe playerul muzical portabil cu USB Direct și intrare audio. Acest microsistem Philips redă și formate MP3-CD și CD-R/RW și dispune de difuzoare Bass Reflex pentru un bas puternic și dramatic.

Plăcerea neîngrădită a ascultării

- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Digital Sound Control
- Putere maximă de ieșire 130 W RMS

Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

PHILIPS

Repere

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW



MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)”. MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.



Putere maximă de ieșire 130 W RMS Putere maximă de ieșire 130 W RMS

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenziile Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le puteți utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Digital Sound Control
- Putere maximă ieșire (RMS): 130 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
- Difuzor principal: 2 căi, Woofer de 4"

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Tip încărcător: Tavă, Automat
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- RDS: Nume post de radio, Tip program
- Presetări de posturi: 20
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)

Conectivitate

- USB: Port USB
- Căști: 3,5 mm
- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Intrare audio
- Alte conexiuni: Antenă FM

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Timer Sleep

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM, Certificat de garanție internațională
- Telecomandă
- Manual de utilizare: Mai multe limbi

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 249 mm
- Înălțime unitate principală: 128 mm
- Adâncime unitate principală: 275 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 210 mm
- Greutate brută: 7,4 kg
- Înălțime boxă principală: 262 mm
- Greutate netă: 6,2 kg
- Adâncime ambalaj: 281 mm
- Înălțime ambalaj: 337 mm
- Lățime ambalaj: 486 mm



Data apariției 2016-06-17

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 001 22806
EAN: 04 89518 56061 18

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com