

Philips Cineos
Système Home Cinéma
DVD/SACD avec tweeters
à ruban en néodyme

CINEOS

HTS9800W



Une expérience digne d'une salle de cinéma

Avec une qualité de son époustouflante

Symbiose de l'art et de la précision, ce système audiovisuel offre la perspective d'une expérience de visionnage et d'écoute tout simplement inégalée. Son design profilé, assorti à tous les téléviseurs, se fond littéralement dans votre intérieur grâce à son absence de câblage et son montage mural.

Performances audio et vidéo inégalées

- Son cinématique Dolby Digital EX Surround 6.1
- Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique
- Suréchant. vidéo : meilleure résolution jusqu'à 1080i
- Tweeters à ruban en néodyme pour un son cristallin
- SACD multicanal pour une immersion musicale totale

Harmonisation avec votre intérieur

- N'encombrez plus vos pièces de câbles
- Design plat et flexible avec montage au mur (en option)
- Enceintes Flat Panel ultraminces s'intégrant à votre intérieur



PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

Dolby Digital EX Surround 6.1

Le décodage Dolby Digital EX améliore l'écoute déjà sensationnelle du Dolby Digital 5.1 canaux. Le canal Surround supplémentaire crée un effet de son Surround encore plus attrayant et envoi.

Sortie HDMI

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI.

Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1 080i

Le suréchantillonnage vidéo vous permet d'augmenter la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition) des DVD au niveau HD (High Definition). Vous obtenez des images plus détaillées, plus nettes, plus vivantes. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran haute définition via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Enceintes arrière Surround sans fil

Les enceintes arrière sans fil vous assurent une parfaite mobilité. Ne générant pas d'interférences, elles offrent la pureté du son Surround et vous libèrent des connexions câblées.

Tweeters à ruban en néodyme

Savourez le son naturel, cristallin et unique que restituent les tweeters omnidirectionnels à ruban en néodyme. Dotés de dipôles diffusant les hautes fréquences à 360°, ils élargissent le spectre acoustique pour restituer des aigus d'une clarté et d'une définition supérieures et améliorent l'effet Surround dans un système multicanal. Cette qualité sonore s'apprécie particulièrement lors de la lecture d'un SACD.

SACD multicanal

Préparation SACD multicanal. Ce format musical de nouvelle génération offre une reproduction musicale haute qualité, un son Surround multicanal 5.1 et une entière compatibilité avec vos CD.



Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 4/3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i), Suréchantillonnage vidéo, Suréchantillonnage vidéo

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30-50 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: > 95 dB
- Système audio: Stéréo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby ProLogic II, Dolby Digital
- Accentuation du son: Amplificateur numérique classe D, Réglage graves/aigus, Mode nuit
- Puissance de sortie (RMS): 3 x 125 W (avant G/D/avant centre) + 2 x 85 W (arrière G/D) + 105 W (arrière centre) + 150 W (caisson de basses)
- Puissance totale (RMS): 800 W
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Numérique, Émotion, Jazz, Rock, Science-fiction

Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD vidéo, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-MP3, SACD multicanal, SACD stéréo, CD-R, CD-RW
- Format de compression: MP3, PCM, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable
- Modes de lecture des disques: Avance/retour rapides, Affichage CD-Text, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Lecture aléatoire

Lecture de photos

- Support de lecture: Picture CD
- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture MP3

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Nombre de présélections: 20
- RDS: Nom de la station
- Réglage numérique auto
- Mise en mémoire automatique

Connectivité

- Autres connexions: Entrée AUX, Entrée audio analogique G/D, Sortie vidéo composantes progressive, Entrée coaxiale numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Antenne FM, Sortie HDMI, Sortie S-Vidéo, PÉRITEL 1 (sortie

CVBS, S-Vidéo/RVB), Entrée TV (audio, cinch)

Convivialité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Danois, Norvégien, Portugais, Finnois, Turc, Polonais, Russe
- Télécommande: Multifonction

Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W
- Consommation électrique: 165 W

Enceintes

- Enceinte satellite: 2 voies, Blindage magnétique frontal, 4 pieds de sol, Enceintes arrière Surround sans fil
- Contrôle enceinte satellite: Caisson de basses large bande (2 x 3"), Tweeter à ruban 4"
- Bande de fréq. enceinte satellite: 120 - 50 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
- Enceinte centrale: 2 voies
- Contrôle enceinte centrale: Caissons de basses large bande (2 x 3"), Tweeter à ruban 4"
- Bande de fréquences centrale: 120 - 50 000 Hz
- Impédance enceinte centrale: 6 ohm
- Contrôle du caisson de basses: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Bande de fréq. du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Guide de mise en route, Télécommande, 1 enceinte centrale, 1 caisson de basses, 2 enceintes satellites avant, 3 enceintes satellites arrière, Câble d'interconnexion, Antenne FM, 2 vis pour fixation murale, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 273 x 284 x 144 mm
- Poids de l'appareil: 2,8 kg
- Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 497 x 139 x 32 mm
- Poids de l'enceinte centrale: 1,5 kg
- Profondeur de l'enceinte arrière: 32 mm
- Hauteur de l'enceinte arrière: 139 mm
- Poids de l'enceinte arrière: 1,5 kg
- Largeur de l'enceinte arrière: 497 mm
- Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 106 x 497 x 32 mm
- Poids de l'enceinte Surround: 1,25 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 300 x 399 x 300 mm
- Poids du caisson de basses: 12 kg
- Dimensions du meuble (l x H x P): 240 x 830 x 240 mm
- Poids du pied: 4,5 kg
- Poids (emballage compris): 47,5 kg



Date de publication
2012-07-23

Version: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605
EAN: 87 10895 88359 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com