

Philips  
Unitate internă, bulk

DVD  
18x ReWriter

SPD2412FM



# DVD, RAM și CD totul-în-unul

Un nume de încredere pentru fiabilitate și compatibilitate

Unitatea DVD RW internă Philips citește și inscripționează orice tip de DVD, format dublu strat și CD. Este ușor de instalat chiar și pentru utilizatorii neexperimentați. Și având în vedere că provine de la coinventatorul unităților optice Blu-ray, DVD și CD, puteți conta pe fiabilitatea sa.

## Descoperiți cea mai recentă tehnologie

- Writer dublu strat pentru suporturi media DL +R și -R
- Format DVD-RAM acceptat

## Performanțe superioare

- Scriere 8x pentru DVD+R DL
- Viteză de scriere 18X
- Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singură față

## Comoditate

- Plug and Play, pentru instalare mai ușoară
- Dual Format

## Fiabilitate și robustețe în condiții extreme

- Calibrarea dinamică asigură calitatea inscripționării la viteze mari
- Cea mai bună calitate de inscripționare la viteze mari ale DVD-ului
- Reinscripționare sigură cu Seamless Link

# PHILIPS

sense and simplicity

Unitate internă, bulk  
DVD 18x ReWriter

## Specificații

### Viteză de inscripționare

- **DVD+R:** 18X (24300 KB/sec), CAV
- **DVD-R:** 18X (24300 KB/sec), CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec), CAV
- **DVD-RAM:** 12X (16200 KB/sec), P-CAV

### Viteză de reinscripționare

- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec), CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec), CLV
- **CD-RW:** 32X (4800 KB/sec), CAV

### Viteză de citire

- **DVD-ROM:** 16X (21600 KB/sec), CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec), CAV
- **DVD-RAM:** 12X (16200 KB/sec), P-CAV
- **Timp de acces:** 140
- **Dimensiune buffer:** 2 MB

### Conectivitate

- **Interfață:** Interfață IDE (ATAPI)
- **Alte conexiuni:** Intrare 12 V CC, leșire audio analogic S/D, Conector pentru alimentare CC, leșire audio digital, Conector interfață IDE, Jumper Master/Slave

### Comoditate

- **Ușor de instalat:** Plug and Play

### Cerințe sistem

- **Spațiu pe hard disk:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Procesor:** Procesor Pentium 4 de 1,3 GHz sau mai bun
- **memorie RAM:** 128 MB

### Dimensiuni

- **Dimensiuni produs (LxAxÎ):** 148 x 170 x 42 mm
- **Greutate produs:** 0,75 kg

### Specificații tehnice

- **Umiditate:** 20 - 80% RH (fără condensare)
- **Interval temperatură de funcționare:** 5 - 50 °C
- **Interval temperatură de stocare:** -40 - 80 °C
- **Standarde de siguranță:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Standarde EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Partea 15

### Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210007853
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95829 5
- **Greutate brută:** 0,725 kg
- **Înălțime:** 42 mm
- **Lungime:** 170 mm
- **Lățime:** 148 mm

### Cutie interioară

- **I2NC:** 9082 100 07853
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95829 5
- **Greutate brută:** 725 kg
- **Înălțime:** 42 mm
- **Lungime:** 170 mm
- **Lățime:** 148 mm
- **Cantitate:** 1

### Cutie exterioară

- **I2NC:** 908210007853
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95830 1
- **Greutate brută:** 8,3 kg
- **Lungime:** 378 mm
- **Lățime:** 317 mm
- **Înălțime:** 240 mm
- **Cantitate:** 10

### Cutie exterioară 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95831 8
- **Cantitate:** 480

SPD2412FM/00

## Caracteristici principale produs

### Calibrare dinamică

Calibrarea dinamică optimizează calitatea inscripționării DVD-urilor, pentru unitățile DVD+RW de mare viteză.

### Writer cu format dublu pentru +/- DL

O unitate nouă care permite inscripționarea pe suporturi media dublu strat +R și -R de 8,5 GB

### Plug and Play

Tehnologia Plug and Play vă permite să instalați sau să adăugați noi componente și să le puneți în funcțiune fără a parcurge operații complexe de instalare sau analize tehnice.

### Legătură fără întreruperi

Seamless Link previne erorile de inscripționare

### Viteză de scriere 18X

Beneficiind de ultimele tehnologii, această unitate a atins o viteză maximă de scriere de 18x. Astfel, a devenit cea mai rapidă unitate din lume care asigură atât viteză, cât și stabilitate.

### Capacitate de stocare de 8,5 GB

Stocați 8,5 GB de date sau 4 ore de înregistrare la calitate DVD pe un disc dublu strat cu o singură față

### DVD-RAM

Formatul DVD-RAM este acceptat, produsul fiind o adevărată unitate MultiRecording care suportă toate formatele de CD și DVD.



Data apariției 2009-01-22

Versiune: 4.0.7

I2 NC: 9082 100 07853  
EAN: 87 10895 95829 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)