

Philips
Mikro zenei rendszer

CD, MP3-CD, USB, FM
30 W

MCM1350



Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámaint

A hangzás bővületében

Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról USB Direct vagy audiobemeneti csatlakozó segítségével. A Philips mikro zenei rendszer MP3-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. A 30 W RMS maximális kimeneti teljesítmény és a Bass Reflex hangszugárzók erőteljes hangzást és átütő basszust biztosítanak.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- 30 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Audiobemenet hordozható zenelejátszóhoz

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy

elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásváltás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 30 W

Hangszórók

- Hangszugárzó-meghajtók: 3,5"-es mélyhangszóró
- Hangszugárzó típusok: Bass Reflex hangszugárzó rendszer

Audilejlesztés

- Lemezlejátszói módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszói módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: rögzített FM huzalantenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- USB-vel: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

Méretek

- Bruttó tömeg: 4,20 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 120 x 143 mm
- Fő hangszugárzó magassága: 195 mm
- Főegység mélysége: 227 mm
- Főegység magassága: 121 mm
- Főegység szélessége: 180 mm
- Nettó tömeg: 3,16 kg
- Csomag mélysége: 171 mm
- Csomag magassága: 295 mm
- Csomag szélessége: 543 mm

Energiaellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2017-11-18

Verzió: 4.0.7

12 NC: 8670 001 22352
EAN: 04 89518 56057 46

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com