

Philips
DVD 機



DVP3552K



透過 DVD 或 USB 盡情享受

配備 RealMedia Video 播放

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！ Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

可播放各種電影和音樂

- RealMedia Media Video 可播放電腦上的影片
- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB、JPEG

帶來栩栩如生的影音效果

- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

連接並享受多種影音來源

- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的影片 / 音樂

方便使用

- 「我的牆紙」可實現個人化歡迎屏幕
- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

享受更強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能可使您與好友一同分享您的天賦歌聲。
- 卡拉 OK 偶像功能增添更多互動娛樂

PHILIPS

sense and simplicity

產品特點

RealMedia 影像

RealMedia Media Video 可播放電腦上的影片

多媒體 RMVB

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB、JPEG

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在屏幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

單鍵 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利

性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

卡拉 OK 錄音

卡拉 OK 錄音功能是一種可以錄下您的美妙歌喉的進階功能，並能將檔案轉換為 MP3 格式以便在便攜式媒體播放器上播放。僅需將連接 USB 線的拇指磁碟機或便攜式媒體播放器插入 Philips DVD 播放機的 USB 連接埠即可。您的歌聲將以壓縮格式進行錄製，並最終轉換為節省空間的 MP3 檔案。您可隨即欣賞自己的美妙歌聲，亦可與好友一同分享。

卡拉 OK 偶像

此功能可為您的卡拉 OK 娛樂增添更多歡樂效果。卡拉 OK 偶像功能允許兩名或多名歌手進行對唱比賽。歌手可輪流演唱，Philips 卡拉 OK 計分系統會評估每位歌手的表現。演唱結束後，系統將顯示一個巨大的卡通，顯示對該名歌手演唱水平的評估及得分。待比賽終結，得分最高的歌手贏得卡拉 OK 偶像冠軍頭銜！

我的牆紙

將 DVD 播放機的「紙」個人化為您最喜愛的相片。「我的「紙」」允許將最喜愛的相片上載至 Philips DVD 播放機並設為「紙」。「我的「紙」」支援絕大多數相片類型，您甚至可變更其對比度，以設計出獨一無二的燈影效果。當您打開 DVD 播放機時，再也不用看到單調乏味的歡迎屏幕了。「我的「紙」」操作簡單，樂趣無窮。



規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增強功能 : 逐行掃描 , Video Up-sampling

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit , 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 90
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 65 分貝
- 串音干擾 (1kHz) : > 70 分貝
- 動態範圍 (1kHz) : > 80 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps

靜態畫面播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 影像壓縮格式 : JPEG

- 影像增強功能 : 翻相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示, 幻燈片展示連 MP3 播放功能

連接

- 前方 / 側面連接 : 咪高風, USB
- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 色差視訊輸出, 逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出

便利

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制
- 屏幕操作系統語言 : 英文, 簡體中文

功率

- 電源供應 : 110-240 伏, 50/60 Hz
- 功率 : < 10 瓦
- 備用模式耗電量 : < 1 瓦

配件

- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, 音訊 / 視訊線, 遙控器, 全球保用證, 用戶手冊, 電源線

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 400 x 80 x 282 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 360 x 39 x 209 毫米

多媒體應用程式

- 多媒體連接 : USB 記憶體級別裝置
- 播放格式 : DivX, JPEG 靜態畫面, MP3



出版日期 2011-04-28

版本 : 1.2.1

12 NC: 8670 000 61984
EAN: 87 12581 53685 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com