



Philips
Power bank USB

20.000 mAh

Três portas de carregamento USB
QC 3.0 e PD 3.0
PPS

DLP7721C



Power bank potente

com um kit de carga portátil

Capacidade elevada de 20.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Carregue rapidamente seu dispositivo com USB-C PD 3.0 Max de 20 W ou porta USB-A com saída QC 3.0 Max de 18 W.

Design superior para carregamento

- 50% de carga em 30 minutos
- Carregamento usando a fonte de alimentação programável (PPS) USB-C
- Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente
- Três portas USB carregam três dispositivos ao mesmo tempo
- USB-A com saída QC de carregamento rápido
- Porta de carregamento PD USB-C de 20 W

Carga portátil

- Funciona em qualquer lugar: excelente quando não há fontes de alimentação por perto

Confirme a operação com um simples olhar

- Luz LED indicadora de energia

PHILIPS

Power bank USB

20.000 mAh Três portas de carregamento USB, QC 3.0 e PD 3.0, PPS

Especificações

Compatibilidade

- Funciona com os seguintes: dispositivos carregados por USB

Lig/Desl

- Saída: USB-C máx de 20 W e USB-A máx de 18 W
- Entrada de energia: Type-C 5 V/3 A, MicroUSB 5 V/2 A
- Capacidade da bateria: A célula de 20.000 mAh e 74 Wh

Dimensões da embalagem

- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 3,7 x 6,7 x 1,4 polegadas
- EAN: 48 95229 13553 6

Embalagem externa

- Número de embalagens para o cliente: 18
- Embalagem externa (L x L x A): 34 x 24 x 22,5 cm
- Embalagem externa (L x L x A):

- 13,4 x 9,4 x 8,9 polegadas
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

Embalagem interna

- Número de embalagens para o cliente: 6
- Embalagem interna (L x L x A): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Embalagem interna (L x L x A): 8,7 x 4,2 x 8,1 polegadas
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Acessórios

- Manual do Usuário: Manual do Usuário
- Cabos: Cabo de carregamento USB-C

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 2,7 x 5,4 x 1.1 polegadas
- Peso: 0,355 kg
- Peso: 0,783 lb

Design e acabamento

- Materiais: PC e ABS



DLP7721C/00

Destaques

Porta de carregamento PD USB-C de 20 W.

Equipado com porta de carregamento rápido PD (Power Delivery) USB-C de 20 W.

USB-A com saída QC de carregamento rápido

A tecnologia de carregamento rápido Quick Charge (QC, pela sigla em inglês) proporciona carregamento mais rápido, aumentando a voltagem e a corrente. Essa tecnologia usa o protocolo Quick Charge para otimizar as velocidades de carregamento de dispositivos compatíveis, reduzindo os tempos de carregamento

50% de carga em 30 min.

Carregamento rápido – Carregue seu telefone celular totalmente descarregado até aos 50% em 30 minutos.

Fonte de alimentação programável (PPS)

PPS (Programmable Power Supply, fonte de alimentação programável) é um padrão para tecnologia de carregamento rápido para dispositivos USB-C. Essa tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do status de carregamento de um dispositivo, alimentando-o com potência máxima. Uma maneira inteligente de reduzir com segurança o tempo de carregamento.

Smart Protection

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

Luz LED indicadora de energia

A luz LED discreta brilha suavemente para que você saiba com um simples olhar se a unidade está ligada.



Data de emissão
2023-10-11

Versão: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com