

Philips
Micro HiFi-systeem



MCM390

Geniet van MP3-CD-muziek zoals u dat wilt

Deze met hout afgewerkte schoonheid is compact en elegant. Uitstekende prestaties zijn gecombineerd met essentiële functies, zonder dat er is ingeleverd op het uiterlijk. Ga lekker zitten en geniet op uw eigen manier van muziek.

Langer luisteren, meer plezier

- 10 uur MP3-CD-muziek

Verrijk uw luisterervaring

- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2 x 15 W RMS/2 x 30 W muziekvermogen

Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Logic-cassettedeck
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Klinkt ook fantastisch

- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

10 uur MP3-CD-muziek

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Incredible Surround™

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving,

waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u

optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2x30 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Incredible Surround, Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 4 inch woofer, Piezo-tweeter, Afneembare luidsprekergrills

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ondersteuning van ID3-tag
- Ladertype: Bovenzijde
- Cassettedecktechnologie: Logica
- Afspeelmodi cassette: Elektronische snelheidsregeling, Volledige autostop, Bandteller

Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname, Timer voor tuneropname, Automatisch opnameniveau

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling

- Voorkeurzenders: 40
- Radioband: FM-zender, MW
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Aux-ingang: Lijningang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Cassettealarm, Sleeptimer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne
- Afstandsbediening: 21 toetsen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
148 x 235 x 258 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
142 x 235 x 212 g mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
342 x 312 x 446 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,43 kg



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347
EAN: 87 10895 86363 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com