



Philips Streamium  
Wireless Music Station mit  
My Room, My Music und  
Music Broadcast (Party-  
Modus)!

Panel mit tollem Sound

**Streamium**

**WAS7000**

Genießen Sie Ihre gesamte Musiksammlung in jedem Raum

Grenzenloser Musikgenuss

Mit dem Philips WAS7000 in jedem Raum können Sie sofort Ihre gesamte Musiksammlung kabellos über das Music Center wiedergeben. Und dank dem optionalen 2-in-1-Anschluss ist auch die Wiedergabe von Ihrem GoGear oder iPod möglich.

**Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel**

- Kabelloses Streaming zwischen Music Center und Station(en)
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Weck- und Timer-Funktion
- Ladestation für GoGear und iPod (optional)
- Kabelloses Streaming vom PC mit UPnP (Universelles Plug & Play)

**Müheleose Navigation und Steuerung**

- Music Follows Me: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum
- Music Broadcast für die gleichzeitige Wiedergabe aller Sender

**Beste Soundqualität**

- Super Sound Panel für klare und tiefe Basstöne
- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Kabelloses Streaming

Durch das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien auf Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, während die Musik kontinuierlich an alle Music Stations gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus – ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer

Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.

### USB Direct

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

### Universal Plug & Play

Universal Plug & Play ist eine Industrienorm, durch die Sie jedes beliebige Universal Plug & Play-kompatible Gerät zum Empfangen oder Übertragen von Musikdaten anschließen können. Ihr Wireless Music Center nutzt

Universal Plug & Play für einen einfachen, standardisierten Anschluss an andere Universal Plug & Play-kompatible Geräte. Das Anschließen Ihres Wireless Music Center an andere Mediengeräte zum Empfangen und Übertragen von Inhalten wird so zum Kinderspiel.

### Panel mit tollem Sound

Super Sound Panel ist ein innovativer Flat Panel-Lautsprecher mit modernster Technologie für eine hochwertige Audiowiedergabe bei einem flachen, kompakten Design.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



# Daten

## Ton

- Equalizer-Einstellungen: Klassisch, Jazz, Neutral, Pop, Rock, Techno
- Musikleistung: (20) W
- Ausgangsleistung: 10 W + 10 W Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, Equalizer, Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung, Intelligenter Equalizer
- Typ: Super Sound Panel-Lautsprecher
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/ verringern

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Lautsprecher-Typen: Integrierter Subwoofer, Panel mit tollem Sound, Nicht abnehmbar

## Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, PCM, WMA
- Festplatten-Wiedergabemodus: Album, Genre, Playlist, Alle Titel, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung, Unkomprimierte Titel
- Festplatten-Streaming-Modus: WiFi-Streaming für 5 Sender, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- ID3-Tag Unterstützung
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 50
- Frequenz-Bänder: UKW

## Anschlüsse

- Antenne: UKW-Dipol
- Audio-Cinch-Eingang: Analoger Aux-Eingang (Center/Station)

- Aux-Eingang: Audioeingang
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Leistung: 220 V 50 Hz
- Kabellose Verbindungen: Wireless LAN (802.11g)
- Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play): Aktiviert
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x

## Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: LCD, 128 x 96 Punktmatrix, 48 mm x 42 mm (Station)
- Eco Power Standby: 1 W
- Kopfhöreranschluss
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- Fernbedienung: 1-Weg
- Signalstärkeanzeige
- Wandmontageoption/Deckenmontage: Wandmontage möglich
- Digital Content Management: WADM-Software mitgeliefert

## Zubehör

- Batterien: 2 x AA
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Garantiekarte: Garantiekarte
- Kabel: Ethernet-Kabel
- CD-ROM: Installations-CD-ROM und WADM-Software

## Abmessungen

- Kartonabmessungen (B x T x H): 422 mm x 201 mm x 349 mm
- Gewicht des Versandkartons: 5,1 kg
- Produktmaße (B x T x H): 360 mm x 128 mm x 283 mm
- Gerätegewicht: 4,2 kg



Ausstellungsdatum  
2014-02-16

Version: 9.1.18

12 NC: 9073 100 13402  
EAN: 87 10895 98928 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)