

Philips
CD-s „zenegép” dinamikus
mélyhangkiemeléssel

• MP3

AZ5130



MP3-CD lejátszás dinamikus mélyhangkiemeléssel

Két nagy hangszórón át sztereó hangzást biztosító CD-lemezes zenegép.
Nagyteljesítményű zenegép MP3-CD-lemezek, CD-lemezek, kazetták vagy rádió kiváló
sztereó hangzásához.

Beépített CD és VCD lejátszó

- MP3-CD, CD-R/RW kompatibilis

Tiszta és részletgazdag hangzás

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
- 4" teljes hangterj. hangszórók az erőteljes hangzáshoz

Egyszerű használat

- CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó
- Kézreállító távvezérlő

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Hangszóró típusok: Mélyreflexes hangszórórendszer
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszóró átmérő: 4"
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,5 W
- Hangérszabályzó: forgó

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Kidolgozás: Fém
- Hangszóró típusok: Hangszórók

Videolejátszás

- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Introszan, OSD, Szünet, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás

Hanglejátszás

- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Felső rész
- Deckek száma: 1
- Programozható műsorszámok: 20

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: AM antenna, FM antenna
- Automatikus digitális hangolás: Nem
- Hangolási sávok: FM, MW

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 1x sztereó audió (3,5 mm-es csatlakozó)
- Videokimenet - analóg: 1x videó (3,5 mm-es dugasz)

Kényelem

- Display Digits: 3
- Kijelző típusa: LCD

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Audio/Videókábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél
- Távezérlő: 33 gombos

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 470 x 211 x 260 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 400 x 173 x 240 mm
- Tömeg: 3,5 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 4,2 kg

Feszültség

- Akku típusa: LR14, UM2
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Tápellátás
- Elemek száma: 6

Fénypontok

MP3-CD,CD-R/RW kompatibilis

MP3-CD,CD-R/RW kompatibilis

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

4" teljes hangterj. hangszórók

4" teljes hangterj. hangszórók az erőteljes hangzshoz

CD-vel szinkronizált felvétel-indítás

CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél

Sztereó fehallgató-csatlakozó

Sztereó fehallgató-csatlakozó

Kézreálló távvezérlő

Kézreálló távvezérlő



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323
EAN: 87 10895 82440 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com