



Philips  
Microchaîne

Bluetooth®  
CD, CD-MP3, USB, FM  
15 W max.

BTB2515

## Un son comme vous l'aimez

Profitez encore plus du son de vos playlists et de vos podcasts. Redécouvrez votre collection de CD. Connectez n'importe quelle source ou presque via la prise USB ou l'entrée Audio. Écoutez toute la musique que vous voulez avec cette microchaîne classique à l'esthétique incomparable.

### Une solution idéale pour votre intérieur

- Enceintes Bass Reflex 2 voies pour des basses plus riches
- Haut-parleur de graves 3" et tweeter à dôme
- Puissance de sortie maximale de 15 W
- Digital Sound Control : choisissez un style sonore prédéfini

### Profitez de toute votre musique

- Lecteur de CD. Radio numérique DAB+/FM.
- Tuner numérique avec 20 présélections
- Diffusez votre musique en Bluetooth® (sans fil)
- USB. Des appareils audio instantanément connectés. Rechargez votre smartphone.
- Entrée Audio, pour une connexion à presque toutes les sources.

### De la musique dans toute la pièce

- Fonctionne sur secteur (entrée CA). Télécommande.
- Dimensions de l'unité principale : 220 x 104 x 242 mm
- Dimensions de l'enceinte : 150 x 238 x 125 mm

# PHILIPS

## Points forts

### Profitez de toute votre musique

Cette élégante chaîne compacte vous permet de diffuser en streaming des playlists et plus encore, avec un son riche et immersif. Vous pourrez même dépoussiérer les classiques de votre collection de CD grâce au lecteur de CD prenant également en charge les CD MP3 et les CD enregistrés. Le tuner radio numérique offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections pour vos stations DAB+ ou FM préférées.

### Un son riche, aux basses profondes

Les tweeters à dôme des enceintes bibliothèque produisent des aigus parfaitement clairs, tandis que les ports Bass Reflex et les haut-parleurs de graves 3" diffusent des basses profondes. La puissance en sortie de 15 W

offre un son d'une qualité impeccable parfaitement adapté aux petits espaces : bureau, cuisine, chambre d'étudiant.

### L'ancien et le moderne

L'unité centrale et les enceintes de deux couleurs rappellent le design modulable des chaînes hi-fi. Le sélecteur de volume texturé apporte un agréable ressenti analogique. Les boutons au-dessus de l'unité permettent de lancer l'appairage, de sélectionner la source, de démarrer la lecture et de sélectionner les stations de radio.

### Contrôle numérique du son

Hip-hop ou chorale, symphonie ou opéra rock ? Quels que soient les styles que vous

aimez, la fonction Digital Sound Control augmentera votre plaisir. Choisissez les styles sonores prédéfinis qui sublimeront votre musique.

### Une solution idéale pour votre intérieur

Cette microchaîne fonctionnant sur le secteur trouve sa place dans n'importe quelle pièce. Elle bénéficie d'une portée sans fil Bluetooth® de 10 m et vous permet de charger un smartphone au moyen de sa prise USB lorsqu'elle est en mode veille. Grâce à sa télécommande pratique, ses fonctionnalités clés sont à portée de main, ce qui vous permet de contrôler l'ambiance d'un simple geste.

# Caractéristiques

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, arrêt, répétition, lecture aléatoire, lecture programmée
- Bluetooth®: Lecture/Pause, Précédente/Suivant

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréceptions: 20 FM, 20 DAB
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique
- DAB/DAB+: Affichage d'infos, Smart Scan

## Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- Bluetooth®
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- USB: Port USB, charge à 2 A maxi.

## Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 15 W

## Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

## Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED
- type de changeur: tiroir

## Accessoires

- Télécommande: Télécommande 21 touches
- Accessoires fournis: Antenne DAB
- Guide de démarrage rapide

## Alimentation

- Alimentation: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 220 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 104 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 242 millimètre
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 150 x 238 x 125 millimètre
- Largeur de l'emballage: 646 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 343 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 220 millimètre
- Poids brut: 5,8 kg
- Poids net: 3,8 kg



Date de publication  
2022-05-09

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 001 46785  
EAN: 69 59033 84806 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)