



Philips
Портативный
радиоприемник

DAB+
Bluetooth®



TAR5505

Радио для кухни

Готовьте утренний омлет под любимые композиции. Создавайте кулинарные шедевры, слушая интересные подкасты. Этот портативный радиоприемник с DAB+, FM и Bluetooth позволит с интересом проводить время на кухне. А функция таймера поможет не забыть о завершении этапа приготовления.

Радио и не только. Музыка для тех, кто готовит.

- Красивый дизайн для любого интерьера
- Bluetooth. Поточковая передача, музыка, подкасты и многое другое
- Радио DAB+/FM. Цифровой тюнер с 20 предустановками
- Деревянный корпус и динамик, покрытый тканью

Дома вместе с вами

- Компактный и удобный
- Размеры: 206,6 x 140,6 x 106 мм
- Питание от сети (перем. тока) и от батарей
- Вес: 0,86 кг

Простое прослушивание

- Широкополосный излучатель 3"
- Кнопки на передней панели для выбора источника и предустановок, настройки и др.
- Дисплей высокой четкости. Таймер для кухни
- Лучший выбор для кухни

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт
- Звуковая система: Моно
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

Громкоговорители

- Диаметр широкополосного излучателя: 3"
- Количество широкополосных излучателей: 1

Подключения

- Bluetooth
- Версия Bluetooth: 5,0
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м (открытое пространство)
- Аудиовход: Нет

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, DAB/DAB+
- Сохранение радиостанций: 20
- Цифровое радиовещание (DAB): отображение сведений, меню, интеллектуальное сканирование
- RDS: Да.

Комфорт

- Цвет подсветки: белый
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)

- Напряжение батареи: 1.5 В
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Количество батарей: 4

Размеры упаковки

- высота: 18.6 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: На подставке
- ширина: 29.6 см
- Глубина: 14.4 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10822 6
- Вес брутто: 1.31 кг
- Вес нетто: 1 кг
- Вес упаковки: 0.31 кг

Габариты изделия

- высота: 14.06 см
- ширина: 20.66 см
- Глубина: 10.6 см
- Вес: 0.86 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Будильник

- Кол-во сигналов будильника: Нет
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Нет
- Таймер для кухни

Основные

Лучший выбор для кухни

От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио для кухни откроет перед вами мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций.

Дисплей высокой четкости. Таймер для кухни

Легко следите за временем приготовления блюда. Этот портативный радиоприемник располагает функцией таймера, который легко настраивается в меню устройства. На цифровом дисплее обратный отсчет отображается в часах, минутах и секундах.

Красивый дизайн для любого интерьера

В корпус из светлого дерева вписаны черный глянцевый дисплей и динамик, покрытый серой тканью. На передней панели радиоприемника находятся кнопки настройки, выбора источника и многое другое. Громкость настраивается с помощью стильного поворотного регулятора.

Компактный и удобный

Розетка нужна, чтобы воспользоваться миксером? Радиоприемник работает и на батарейках! Когда розетка освобождается, подключите радиоприемник к электросети с помощью сетевого кабеля переменного тока.

Широкополосный излучатель 3"

Широкополосный излучатель 3"

Bluetooth

Bluetooth. Потоковая передача, музыка, подкасты и многое другое

Кнопки на передней панели

Кнопки на передней панели для выбора источника и предустановок, настройки и др.

Радио DAB+/FM

Радио DAB+/FM. Цифровой тюнер с 20 предустановками

Размеры: 206,6 x 140,6 x 106 мм

Размеры: 206,6 x 140,6 x 106 мм

Питание от сети (перем. тока) и от батарей

Питание от сети (перем. тока) и от батарей

Вес: 0,86 кг

Вес: 0,86 кг

Деревянный корпус

Деревянный корпус и динамик, покрытый тканью

