

Philips
Leitor de DVD portátil



PET821



Filmes de DVD e DivX® em movimento

Zero Bright Dot™ para uma imagem perfeita

Mergulhe nos filmes com o ultra-elegante ecrã LCD panorâmico e a cores de 8,5" PET821, com Philips Zero Bright Dot™ para garantir uma qualidade de ecrã perfeita. Desfrute de filmes em DVD, DivX®, MPEG4, e de música em CDs MP3/WMA - sempre em movimento!

Mergulhe no entretenimento AV, em movimento

- Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Partilhe ficheiros de imagem JPEG com CDs de Imagens
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Imagem otimizada onde quer que esteja

- Ecrã Zero Bright Dot™ para uma qualidade de ecrã ideal
- Altifalante estéreo de qualidade incorporado
- Veja filmes com o formato panorâmico 16:9
- Visor LCD a cores TFT de 8,5" para imagem de alta qualidade

Para o máximo de conveniência

- Adaptador para carro e telecomando esguio
- Design contemporâneo de precisão com tampa superior marfim
- Partilhe a diversão e o entretenimento com tomadas duplas para auscultadores
- Até 2,5 horas de reprodução com pilha recarregável

PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 8,5 polegada
- Luminosidade: 200 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 300:1
- Tempo de resposta (típico): 30 ms
- Área de visualização efectiva: 187,2x105,3
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)
- Densidades de pixéis: 0,13(L) x 0,45(A)

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. incorp.)

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- Formatos de compressão: MPEG4, Divx
- Modos de Reprodução de Discos: OSD, Repetição A-B, Ângulo, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço Lento, Zoom
- Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Reprodução de Áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA
- Suporte de Reprodução: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, CD WMA
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet
- Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps

Conectividade

- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- Entrada AV: Composto (CVBS) x1
- Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Entrada CC: 9 V
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2

Conveniência

- À prova de choque
- Indicação de carregamento da bateria

Acessórios

- Unidade da pilha: Pilhas recarregáveis iões lítio, 7,4 V
- Transformador CA/CC: AY4I12/00 (110-240 v, 50/60 Hz)
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Telecomando: Tel.810 (tipo cartão cred., 38 teclas)
- Cabos: 1 x cabos AV
- Manual do Utilizador: Impresso em 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 260 x 310 x 340 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 9 kg
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 80 x 278 x 320 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 223 x 33 x 178 mm
- Peso do produto: 1 kg

Produtos em destaque

Reproduz DVD/DivX® e MPEG4

O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/-RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

Ecrã Zero Bright Dot™

Desfrute de imagens de alta qualidade isentas de incómodos pontos brancos no ecrã LCD. Habitualmente, os visores LCD possuem imperfeições, designadas como 'bright dots' pela indústria dos LCD. Um número limitado de bright dots era anteriormente considerado um efeito colateral inevitável da produção em massa de LCD. Com os rígidos procedimentos de controlo de qualidade da Philips utilizados nos nossos Leitores de DVD Portáteis, os nossos visores LCD são produzidos com tolerância zero para os bright dots. Os Leitores de DVD Portáteis incluem a norma Philips Zero Bright Dot™ para garantir uma qualidade de ecrã ideal.



Data de publicação
2007-12-07

Versão: 2.0

12 NC: 9073 101 02405
EAN: 87 10895 94149 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.