

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์



HTS6600



ระบบเสียง Surround คุณภาพสูง ด้วย Ambisound

ด้วย Ambisound เครื่อง HTS6600 จะให้ระบบเสียง Surround ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงเพียง 2 ตัว ภายในห้องทุกประเภท ให้คุณภาพเสียงและภาพที่ดีเยี่ยม รวมทั้งระบบติดตั้งผนังที่ติดตั้งง่าย สามารถเข้าได้กับบ้านของคุณ ได้เป็นอย่างดี

ผลิตเพลงทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวดแบบมัลติแชนแนลสมบูรณ์แบบ
- ระบบ Smart Surround จะปรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวดให้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
- DoubleBASS เพื่อเสียงเบสทุ้ม ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
- HDMI 1080i พร้อมการลดอัตราภาพสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง

ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

- ลำโพงแนวตั้งที่สามารถติดตั้งบนผนังคู่กับทีวีจอแบนของคุณได้เป็นอย่างดี
- การออกแบบอย่างพิถีพิถันที่ลงตัวกับ TV จอแบน
- ติดตั้งได้รวดเร็วง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก

เชื่อมต่อและผลิตเพลงได้จากหลายแหล่ง

- เชื่อมต่อ iPod ของคุณเพื่อเล่นภาพและเสียง
- USB Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
- สัญญาณเขา MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา



PHILIPS
sense and simplicity

ไฮไลต์

Ambisound

เทคโนโลยี Ambisound ล้อมรอบหลายของเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว คมดั่งกับพลังเสียง 5.1 โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง รุปรางหรือขนาดห้อง และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลในการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ อย่างพิถีพิถัน Ambisound จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพงไม่กี่ตัว

Smart Surround

เฟลิดเฟลีนกับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแผนหรือเมื่อสลับระหว่างชมภาพยนตร์และฟังดนตรี ระบบนี้ต่างจากระบบ 5.1 ทั่วไป

ที่ใช้การตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนเนลเป็นค่ามาตรฐาน โดยระบบ Smart Surround จะเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ให้เหมาะกับดนตรีที่บันทึกในระบบสเตอริโอหรือภาพยนตร์ระบบมัลติแชนแนลให้โดยอัตโนมัติ

DoubleBASS

DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

HDMI 1080i

HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface (ของเสียสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง)

เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้

และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสีย HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

เชื่อมต่อ iPod ของคุณ

ตัวเชื่อมต่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Philips Dock เข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์เพื่อเล่นสื่อบันทึกจาก iPod ของคุณ และควายินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบขยาย คุณจึงเข้าใช้ข้อมูลใน iPod ได้โดยตรงและสามารถรับชมบนจอโทรทัศน์ได้อีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 1080i), การลดอัตราส่วนการซูมสัญญาณวิดีโอ, Progressive Scan

เสียง

- ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Smart Surround, DoubleBass, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- การตั้งค่าอัติโนมัติ: Action, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, M.TV, RnB, เล่นเกมส์, ปาร์ตี้, การเต้น, Lounge, กีฬา, ขาวสาร

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ลำโพงแนวตั้ง 2 ตัว
- ตัวขับเคลื่อน: วูฟเฟอร์แบบ Full Range ขนาด 8 x 2"
- ความต้านทานของลำโพง: 6 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ตัวขับเคลื่อนของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 เฮิร์ตซ์

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ, CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, FM

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ตัวเชื่อมต่อ Dock, สัญญาณเข้า MP3, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in (audio, cinch), เชื่อมต่อ (กับ Power Box)
- ขั้ววูฟเฟอร์ (Power Box): โดแอกเซียลจิตตอลอินพุต, AUX In (cinch, 2 คู่), เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM/MW, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง)

ขนาด

- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 370 x 76 x 242 มม.
- น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง): 3.5 กก.
- ความกว้างลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 180 มม.
- ความสูงลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 420.5 มม.
- ความลึกลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 180 มม.
- น้ำหนักลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 2.32 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 295 x 443 x 295 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 9.1 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 841 x 359 x 527 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 22.5 กก.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI, สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเข้า MP3, เส้าอากาศ AM, เส้าอากาศ FM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายลำโพง, สายไฟ, ตัวยึดติดตั้ง, ไขควงปรับตั้งทั่วโลก, เชื่อมต่อ iPod ได้

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1 W



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 2.0.9

12 NC: 8670 000 26942
EAN: 87 12581 31559 7© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com