

Philips
Microsistem Hi-Fi



MC147

Sunet superb dintr-un design compact

Conectați-vă la sunetul superb care vine dintr-un design surprinzător de compact. Microsistemul MC147 vă va îmbunătăți spațiul de locuit, îmbogățindu-vă experiența de ascultare a muzicii. Doar apăsați Redare pentru a savura sunetele cu bas dinamic, care umplu camera.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Casetofon stereo cu oprire automată
- Putere totală de ieșire 2x2W RMS

Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design compact, adaptabil oriunde
- Telecomandă ușor de utilizat inclusă

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2X2 W RMS
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost

Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 3"

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Cassette Deck Technology: Mecanic

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 20

Conectivitate

- Câști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM, Antenă MW
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Comoditate

- Alarmer: Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, IFU / Manual de utilizare, Certificat de garanție
- Telecomandă: Telecomandă cu 24 butoane

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 148 x 233 x 216 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 370 x 270 x 326 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,1 kg



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.8

12 NC: 8670 000 34208
EAN: 87 12581 36589 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

Repere

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.