

Philips
CD Soundmachine

VCD

AZ2536



สุดยอดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง ด้วยการเล่น VCD และคาราโอเกะ

ก้าวสู่ขีดสุดของประสบการณ์ความบันเทิงด้วย AZ2536 ที่เล่น VCD ได้พร้อมกับระบบเสียง Max Sound ที่ทรงพลังให้คุณเต็มอิมเมจไปกับดนตรี ภาพยนตร์ และคาราโอเกะได้เต็มที่ สนุกจนไม่อยากกลับไปไหน!

แบ่งปันภาพยนต์และคาราโอเกะ

- เล่น Video CD 2.0 ได้พร้อมด้วยการควบคุมการเล่นที่มีประสิทธิภาพสูง
- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- ใช้งานได้ทั้งระบบ PAL/NTSC ได้

พลังเสียงที่คุณได้ยินและสัมผัสได้

- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น

เพลย์แบ็กดนตรีโปรดได้ถึง 3 แหล่ง

- ใช้งานได้ทั้งแผ่น MP3-CD, CD-R/RW ได้
- การจูนแบบดิจิทัลพร้อมสถานีที่ตั้งไว้
- ช่องใส่เทปสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

PHILIPS

ข้อมูลทางเทคนิค

เสียง

- อีควอไลเซอร์: 3 คลื่นความถี่
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
- กำลังขับ (RMS): 2X4W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบเสียง MAX, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Stereo
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 4"
- การควบคุมระดับเสียง: ตัวเขารหัส/ควบคุมเสียงแบบหมุน

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- การตกแต่ง: โลหะ
- การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: พอร์ต Max BASS
- ประเภทลำโพง: ลำโพง

เลนภาพ

- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหนอย่างรวดเร็ว, Introscan, OSD, หยุดชั่วคราว, PBC, เลนภาพช้า, ซุม

การเล่นเสียง

- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหนอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาเพลงถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, เล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวโหลด: ส่ววนบน
- จำนวนของใส่เทป: 1
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

เครื่องรับวิทยุ/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เสอาอากาศ: เสอาอากาศ AM, เสอาอากาศ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตระบบเสียง: สัญญาณเสียงสเตอริโอ (แจ็ค 3.5 มม.) 1x
- Aux in: คาราโอเกะ
- หูฟัง: 3.5 มม.
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: วิดีโอ (แจ็ค 3.5 มม.) 1x

สิ่งอำนวยความสะดวก

- แสงพื้นหลัง
- สีของแสงพื้นหลัง: สีเหลืองอำพัน
- ตัวเลขบนหน้าจอ: 7
- ประเภทจอภาพ: LCD

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือการใช้งาน, ไม้รับประกัน

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 560 x 236 x 348 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 520 x 178 x 287 มม.
- น้ำหนัก: 4.1 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 6.1 กก.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR20
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
- แหล่งจ่ายไฟหลัก
- จำนวนแบตเตอรี่: 8

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

เล่น Video CD2.0 ได้

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณในคอนเสิร์ตเสมือนกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และยังสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้

ใช้กับระบบ PAL/NTSC ได้

ระบบเสียง MAX

เทคโนโลยี MAX Sound ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสได้ในทันที เสียงดังมากขึ้นสร้างบรรยากาศของเครื่องฟังเพลงที่น่าประทับใจในทันทีโดยการกดปุ่ม MAX Sound เพียงครั้งเดียว วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ MAX Sound จะตรวจวัดสัญญาณเสียงรวมทั้งระดับความดังของเสียงในขณะนั้น จากนั้นทำการเพิ่มเสียงเบสและความดังให้โดยที่เสียงไม่มีความผิดเพี้ยน ทั้งช่วงเสียงและระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น ผลที่ได้คือคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น MAX Sound ให้คุณรับความบันเทิงสูงสุดจากระบบเครื่องเสียงของคุณโดยไม่ต้องปรับตั้งอีควอไลเซอร์ที่แสนซับซ้อน

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มทอเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้อารมณ์ของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสลับมวลอากาศในทอเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมทั้งการตอบสนองของวูฟเฟอร์ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ใช้กับแผ่น MP3-CD, CD-R/RW ได้

การจูนแบบดิจิทัลพร้อมสถานที่ตั้งไว้ช่องใส่เทปสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ



วันที่ออก 2006-10-04

เวอร์ชัน: 5.0

12 NC: 9073 101 01318
EAN: 87 10895 82332 6

ข้อมูลจำเพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
www.philips.com