



Philips  
Overspændingsbeskytter

**6 stik**

5 USB-opladningsporte

2 m

900 J overspændingsbeskyttelse

**SPN7060WA**



## Beskyt og oplad dit elektroniske udstyr

### Med USB-opladning

Med 6 jordede Schuko-stikkontakter. Integreret 35 W USB-opladning til mobile enheder. Designet til at beskytte dit udstyr mod elektrisk overspænding. Afbryder automatisk for strømmen til dit system for at beskytte det mod overspænding.

#### Sikkerhedsbeskyttelse

- Automatisk sikkerhedsafbryder
- 2-polet kontakt

#### Rendyrket beskyttelse

- 900 joule overspændingsbeskyttelse
- Strømblokering
- Begrænset garanti på €50.000 på tilsluttet udstyr.

#### Indbygget komfort

- 6 stik
- 2 m netledning
- 1 x Type C-port, maks. 15 W udgangseffekt
- 4 x Type A porte, maks. 20 W udgangseffekt
- Robust flettet kabel

# PHILIPS

## Specifikationer

### Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 18 x 37 x 5 cm
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 0,84 kg
- Taravægt: 0,12 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 12107 2
- Emballagetype: Kort
- Type af hyldeplacering: Begge

### Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 37 x 18 cm

- Bruttovægt: 5,6 kg
- Taravægt: 1,28 kg
- Antal forbrugeremballager: 6
- GTIN: 1 48 95229 12107 9
- Nettovægt: 4,32 kg

### Produktmål

- Kabellængde: 200 cm

### Indvendig emballage

- GTIN: 2 48 95229 12107 6
- Antal forbrugeremballager: 1

## Vigtigste nyheder

### 6 stik

Omdanner et stik til seks stik, så du kan tilslutte flere enheder fra én stikkontakt.

### 1 x Type C-port

1 x Type C port, maks. 15 W udgangseffekt

### 4 x Type A-porte

4 x Type A porte, maks. 20 W udgangseffekt

### 900 joule overspændingsbeskyttelse

Beskyt dit værdifulde elektroniske udstyr mod vilkårlige spændingsimpulser, der kan være forårsaget af lyn, motor eller strømgenerator osv.

### 2-polet kontakt

Skifter både strømførende og neutral for at sikre sikker isolering af belastningskredsløbet.

### 2 m netledning

Giver strøm til enheden, der kan være 2 m fra stikkontakten.

### Robust flettet kabel

Flettet kabel øger kablets holdbarhed.

### Begrænset garanti på €50.000

Til beskyttelse af det tilsluttede udstyr inden for produktets garantiperiode. Begrænset garanti på €50.000.



Udgivelsesdato  
2022-05-12

Version: 5.0.2

12 NC: 8670 001 76268  
EAN: 48 95229 12107 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)