

Philips  
เครื่องนวดสปาเท้า

ทำความร้อนอย่างรวดเร็ว 800W  
การตั้งค่าอุณหภูมิ 3 ระดับ  
รีโมทคอนโทรลแม่เหล็ก

PPM6501



## อัจฉริยะและพับได้ เพลิดเพลินกับการนวดอุ่นสบายอัตโนมัติ

การนวดเท้าแสนสบายด้วยฟอง 360°

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเพื่อการแช่เท้าในน้ำอุ่น

โดยจะฟอมนคลายเท้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสมผสานการนวดเข้ากับแรงกระแทกจากฟองและแรงกดจากล้อนวด เหมาะกับการนวดเท้าให้กับคนหลายๆ ประเภท

### การนวดอย่างมีประสิทธิภาพ

- การทำความร้อนพลังสูงอย่างรวดเร็ว
- นวดด้วยแผ่นหมุน 4 แผ่นและแผ่นแบบมีปุ่ม 2 แผ่น
- ฟองพวยพุ่ง ฟอมนคลายถึงร่อง

### การออกแบบที่ใช้งานง่าย

- กระจกที่ยืดและพับเก็บได้ ใช้งานและจัดเก็บง่าย
- รีโมทคอนโทรลแม่เหล็ก: ปรับโหมดได้โดยไม่ต้องก้ม

### เป็นวิทยาศาสตร์และวางใจได้

- การนวดแบบจับเวลา 30 นาที
- การปกป้องสามชั้นเพื่อการใช้งานอย่างอิสระ

PHILIPS

## เครื่องนวดสปาเท้า

ทำความร้อนอย่างรวดเร็ว 800W การตั้งค่าอุณหภูมิ 3 ระดับ, รีโมทคอนโทรลแม่เหล็ก

# รายละเอียดเฉพาะ

### ข้อกำหนดทั่วไป

- ประเภทการนวด: การคลึง, การประคบร้อน, ล้วนแรงกล
- สี: ฟ้ายิ้ม

### พารามิเตอร์หลัก

- พิกัดกำลัง: 800 วัตต์
- เวลาตัดไฟอัตโนมัติ: 30 นาที
- ความจุ: 8 ลิตร

- อุณหภูมิการให้ความร้อน: 40~46 °C
- แรงดันไฟฟ้าพิกัด: 220-240V~

### ประเทศผู้ผลิต

- ผลิตใน: จีน

### บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปี

PPM6501DB/97

# ไฮไลต์

### การแช่เท้าอุ่นสบาย

การทำความร้อนอย่างสม่ำเสมอสามระดับ: 40C, 43C และ 46C ตัวทำความร้อนในตัว 800W, การทำความร้อนแบบเร็วที่ไม่ต้องรอนาน เมื่อกลับถึงบ้าน ให้เปิดเครื่องนวดเท้า นานจะอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว พอดีกับเวลาที่คุณ ใช้เปลี่ยนเสื้อผ้า

### แผ่นหมุนนวดไฟฟ้า

ส่วนสันเท้าและอุ้งเท้ามีแผ่นหมุนไฟฟ้า 4 แผ่นสำหรับการหมุนและการนวดคลื่น แผ่นหมุนนั้นสามารถถอดได้ จึงทำความสะอาดได้ง่ายและไม่เป็นที่สะสมฝุ่น มีแผ่นแบบมีปุ่ม 2 แผ่นที่สันเท้าที่จะช่วยกระตุ้นและคลายกล้ามเนื้อ ช่วยให้บรรเทาความเมื่อยล้าของเท้าได้อย่างง่ายดาย

### การนวดด้วยฟอง

ด้านล่างของเครื่องนวดมี 2 หัวฉีด โดยจะพ่นน้ำอัดแรงดันขึ้นไปเพื่อช่วยให้ฟองน้ำสัมผัส สดทุกทั่วทั้งเท้า ไปจนถึงน่อง

### ดีไซน์แบบพับได้

ดีไซน์แบบพับได้ หนาเพียง 12.5 ซม. ขณะพับ ใช้พื้นที่ประมาณ 0.11 ม. สามารถจัดเก็บในห้องขนาดเล็กได้ เปิดโลกแห่งการผ่อนคลายเท้าไปเล็กๆ ให้กว้างขึ้น เพียงดึงและกด

### รีโมทคอนโทรลแม่เหล็ก

มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล เพื่อให้คุณสามารถปรับโหมดและฟังก์ชันการนวดได้ โดยไม่ต้องก้มตัว เทคโนโลยีการดูดด้วยแม่เหล็กจะช่วยให้คุณทำรีโมทคอนโทรลหาย

### การนวดแบบจับเวลาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

เมื่อทำความร้อนให้น้ำถึงอุณหภูมิที่ตั้งแล้ว แผ่นหมุนนวดจะเริ่มนวดคลื่นเท้า และเครื่องจะคำนวณเวลาการนวด โดยจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากครบ 30 นาทีแล้ว เพื่อป้องกันการนวดนานเกินไป

### ปกป้องสามชั้น

การปกป้องสามชั้นเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การป้องกันชั้นแรก: การแยกน้าออกจากไฟฟ้า ใช้อุณหภูมิ DPS, หุ้มฉนวนสองชั้นเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว, การป้องกันชั้นที่สอง: การป้องกันการรั่วไหล มาพร้อมสวิตช์ป้องกันการรั่วไหล ที่จะตัดพลังงานแบบอัตโนมัติฉุกเฉินภายใน 0.1 วินาทีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การป้องกันชั้นที่สาม: การป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไป เมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาจะหยุดทำความร้อนโดยอัตโนมัติพร้อมกับส่งเสียงเตือน



วันที่ออก 2024-07-01

เวอร์ชัน: 1.1.2

EAN: 48 97126 05083 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com