



Philips
5.1-es házimozi

1000 W RMS teljesítmény

DVD lejátszás

HTS3373

Kristálytisztá surround hangzás erőteljes mély hangzással

Ez a teljes mértékben digitális rendszer kiváló surround hangzást biztosít, és tökéletes moziélményt kínál az otthonában. Különböző formátumok lejátszására képes bármilyen típusú lemezzről, hordozható médialejátszóról, illetve USB kulcsról.

Hang- és képfelvételei életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzáshoz

Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

Egyszerű beállítás és használat

- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- WMV, DivX, WMA, MP3 és JPEG digitális fényképek megjelenítése
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytishta képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a

korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB-eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Minden lejátszható

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható - legyen az WMV, DivX, MP3 vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét és a médiafájlok megosztását a TV készülékén vagy házimozi

rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

Minden lejátszható

Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egy és ugyanazon készüléken.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás

Hang

- Összteljesítmény (RMS): 1000 W
- Kimenő teljesítmény (RMS): 6x167 W
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciaátvitel: 40-20 000 Hz
- Jel-zaj arány: > 60 dB
- Hangrendszer: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Sztereó
- Hangkiemelés: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangszínszabályzó beállításai: Rock, Működés, Klasszikus, Koncert, Dráma, Szalonzene, Játék, Sport

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/ SVCD
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Kép javítása: Forgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM

Csatlakoztathatóság

- Elülső/oldalsó csatlakozók: Nagy sebességű USB, MP3-bemenet
- Hátdali csatlakozók: HDMI kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, AUX-bemenet, FM antenna, Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet

Kapcsoló

- Áramellátás: 120 / 230 VAC, 50 / 60 Hz
- Készenléti fogyasztás: < 1 W
- Áramfogyasztás: 180 W

Hangszórók

- Szatellithangszóró: 4 padlón álló oszlop
- Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró

- Szatellithangszóró impedancia: 4 ohm
- Szatellithangszórók frekvenciatart.: 150-20000 Hz
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Középsugárzó impedancia: 4 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy hatásfokú hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 40-150 Hz
- Mélynyomó impedancia: 4 ohm
- Mélynyomó típusa: Passzív

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 x AAA elem, CVBS videokábel, FM antenna, Hálózati kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méret

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 58 x 332 mm
- Készülék tömege: 2,8 kg
- Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 262 x 1199 x 264 mm
- Surround hangsugárzó tömege: 3,376 kg
- Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 244 x 100 x 74 mm
- Középsugárzó tömege: 0,849 kg
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 163 x 363 x 369 mm
- Mélynyomó tömege: 4,703 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 1030 x 307 x 425 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 21 kg

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 51139 5
- Bruttó tömeg: 27,8 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Nettó tömeg: 23,2 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 4,6 kg

Méret csomagolással együtt

- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Bruttó tömeg: 27,8 kg
- Nettó tömeg: 23,2 kg
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 4,6 kg

Termék méretei

- Kábelhosszúság: 0 cm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Tömeg: 3,11 kg



Kiadás dátuma
2011-06-06

Verzió: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com