

Philips
Микро Hi-Fi система



MCM302

Радвайте се на музика с богат звук

с възпроизвеждане през USB Direct

Радвайте се на богат звук с микро Hi-Fi системата Philips MCM302. Изпълнявайте любимата си преносима музика с USB Direct или MP3 Link. Цифровото управление на звука оптимизира вашите настройки за стил музика. Стилен дизайн с висококачествени високоговорители.

Върховно удоволствие при слушане

- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- 2x25 W RMS / музикална мощност 2x50 W
- Допълнително повдигане на басите и високите

Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни
- Таймер за събуждане и заспиване

Акценти

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката,

като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

MP3 Link за преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

USB Direct-MP3/WMA

С режима USB Direct можете просто да избирате музиката от USB устройство и да възпроизведете цялото съдържание. Всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството за възпроизвеждане на музика или за прехвърляне на съдържание от него.

Повдигане на басите и високите

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W музикална мощност
- Подобрене на звука: управление на цифров звук в 4 режима, Цифрово усилване на басите, усилване

Високоговорители

- Високоговорители: 4" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: басрефлексна система високоговорители

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, повторение/разбъркване/програмиране
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- RDS: име на станцията, настройка на RDS часовника, тип на програмата
- Предварително настроени станции: 20
- Антена: FM антена
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване

- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
- Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, радиоаларма, USB аларма
- Часовник: на основния дисплей, таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, чекмедже
- Тип на дисплея: LCD дисплей

Акcesoари

- Кабели/свързване: захранващ кабел
- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Други: FM антена, Ръководство за бързо инсталиране
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 7,5 кг
- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 150 x 165 мм
- Височина на основния високоговорител: 250 мм
- Дълбочина на основния блок: 265 мм
- Ширина на опаковката: 520 мм
- Височина на основния блок: 120 мм
- Височина на опаковката: 200 мм
- Ширина на основния блок: 200 мм
- Дълбочина на опаковката: 375 мм

Мощност

- Електрозахранване: 50 Hz
- Електрозахранване: 220 - 240 V

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 50902
EAN: 87 12581 47359 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com