



Philips dokkimisega kõlar

- iPod/iPhone'i jaoks
- Kellakuva

AD300



Nautige muusikat oma iPodist või iPhone'ist.

See töölauale või mujale paigutatud esinduslik dokkimiskõlar toob teieni kristallselge heli, mis haarab teid endasse.

Kristallselge heli

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Nautige oma lemmikmuusikat

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- Aux-in-pistikupesa kaasaskantava MP3-mängija ühendamiseks

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
- LED-kell näitab aega selgelt

Elegantne ja kompaktne

- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kompaktne disain

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

Automaatne kella sünkroonimine



Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne sekundi jooksul teie iPodi/iPhone'iga. Selle funktsiooni tõttu ei pea te kella käsitsi seadistama.

Aux-in-pistikupesa



Aux-in-pistikupesa kaasaskantava MP3-mängija ühendamiseks

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i



Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Väljundvõimsus: 4 W RMS

Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Kõlarid

- Kõlarite võimendus: süsteem Bass Reflex Speaker System

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed

- Kogukaal: 1,08 kg
- Peamise pakendi kaal: 2,38 kg
- Peamise pakendi kogus: 2
- Kaal: 0,84 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 241 x 153 x 136 mm

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter: 110–220 V

Mugavus

- Laadimiseseade: iPhone, iPod
- Kell: Digitaalne, Peaekraanil



Väljalaske kuupäev
2013-07-30

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 78532
EAN: 08 71258 16088 04

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com