

Philips 2000 series
Kopfhörer

6-mm-Treiber/geschlossen
Bluetooth®
Schwarz

SHB2505BK



Unermüdliche Musikwiedergabe

Alles ist möglich, wenn Sie Ihre Musik dabei haben. Diese In-Ear True Wireless Kopfhörer sorgen mit der tragbaren Ladetasche für großartigen Sound und bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit. Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste, um den Sprachassistenten Ihres Telefons zu aktivieren.

Einsatzbereit. Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit.

- 6-mm-Neodym-Akustiktreiber. Hervorragender Sound, kraftvolle Bässe
- Mono-Modus, wenn Sie ein Ohr frei lassen möchten
- Tragbare Ladetasche. Mehrere Ladungen in Ihrer Tasche
- Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit und 14 Stunden Gesprächszeit

Gutes Gefühl. Guter Look.

- Ohrstöpselkappen in den Größen klein, mittel und groß für perfekten Sitz
- Ovaler Akustikkanal. Tragekomfort und passive Geräuschkämmung
- Weiche gummierte Wingtips. Bequem und sicher.

Einfache Kopplung. Sprachsteuerung.

- Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang
- Intelligente Kopplung. Bluetooth-Gerät automatisch suchen.
- Multifunktionstaste. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen.
- Ein doppelter Tastendruck aktiviert den Sprachassistenten Ihres Telefons

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Membran: PET
- Magnettyp: NdFeB
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz

Anschlüsse

- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profile: AVRCP, A2DP, Freisprechen, HFP, HSP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m

Außenkarton

- Länge: 37 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 27 cm
- Bruttogewicht: 4.2 kg
- Höhe: 23.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10047 0
- Nettogewicht: 1.104 kg
- Eigengewicht: 3.096 kg

Komfort

- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden, Anruf in Warteschleife, Mikrofon-Stummschaltung, Anruf ablehnen, Wechseln zwischen zwei Anrufen

Innenkarton

- Länge: 17.8 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 12.8 cm
- Höhe: 10.4 cm

- Nettogewicht: 0.138 kg
- Bruttogewicht: 0.4 kg
- Eigengewicht: 0.262 kg
- GTIN: 2 48 95229 10047 7

Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Musikwiedergabezeit: 5+15 Stunde(n)
- Standby-Zeit: 80 Std.
- Sprechzeit: 5 Std.

Verpackungsmaße

- Höhe: 15 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Beides
- Breite: 9.5 cm
- Tiefe: 4 cm
- EAN: 48 95229 10047 3
- Bruttogewicht: 0.12 kg
- Nettogewicht: 0.046 kg
- Eigengewicht: 0.074 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 6.5 cm
- Breite: 4.1 cm
- Tiefe: 3.6 cm

Zubehör

- Schnellstartanleitung
- USB-Kabel

Design

- Farbe: Schwarz

Besonderheiten

Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit.

Mit der tragbaren Ladetasche lassen diese Kopfhörer Sie nie im Stich. Sie erhalten bis zu drei Stunden Wiedergabe- oder Gesprächszeit mit einer einzigen Akkuladung. Wenn Sie mit einer vollständig aufgeladenen Ladetasche unterwegs sind, verfügen Sie über weitere 9 Stunden über mehrere Aufladungen. Setzen Sie die Kopfhörer einfach jedes Mal wieder in die Ladetasche ein, wenn sie aufgeladen werden müssen. Eine vollständige Aufladung dauert 1,5 Stunden.

Bequem und sicher

Dank des anliegenden, leichten Designs können Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen. Die weichen, gummierten Wingtips passen sich dem Außenohr an. Dank der austauschbaren Ohrstöpselkappen aus Gummi finden Sie den perfekten Sitz im Ohr – für einen feste Abdichtung, damit Sie keinen Beat verpassen.

Großartiger Sound. Kräftige Bässe.

Die 6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für großartigen Sound und kraftvolle Bässe. Der ovale Akustikkanal maximiert die passive Geräuschdämmung. Im Mono-Modus haben Sie die Möglichkeit, ein Ohr frei zu lassen, falls Sie die Umgebung weiterhin wahrnehmen möchten.

Multifunktionstaste.

Steuern Sie Musik und Anrufe ganz einfach über die Multifunktionstaste. Der aktuelle Titel gefällt Ihnen nicht? Überspringen Sie ihn mit einem langen Tastendruck. Sie möchten einen Anruf ablehnen und weiter Musik hören? Ein einfacher Tastendruck genügt. Das integrierte Mikrofon mit Echoreduzierung sorgt für klaren Sound, wenn Sie sich unterhalten möchten.

Sprachassistent

Aktivieren Sie den Sprachassistenten Ihres Telefons durch doppelten Tastendruck. Bitten Sie Siri oder Google Assistant, Ihre nächste Playlist zu erstellen, Freunde anzurufen oder Nachrichten zu senden, das Wetter zu überprüfen und vieles mehr.

Intelligente Bluetooth-Kopplung

Ihre Kopfhörer sind für das Koppeln bereit, sobald Sie sie aus der Tasche nehmen. Wenn sie gekoppelt wurden, merken sich die Kopfhörer das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden.

Ohrstöpselkappen

Ohrstöpselkappen in den Größen klein, mittel und groß für perfekten Sitz

Ovaler Akustikkanal

Ovaler Akustikkanal. Tragekomfort und passive Geräuschdämmung

Geräusch- und Echoreduzierung

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

Mono-Modus

Mono-Modus, wenn Sie ein Ohr frei lassen möchten

Tragbare Ladetasche.

Ob im Fitnessstudio oder unterwegs – diese In-Ear True Wireless Kopfhörer sind dank der praktischen, tragbaren Ladetasche immer dabei.



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 10.1.2

EAN: 48 95229 10047 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com