

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

USB

MCM710



Bogaty dźwięk w niewielkiej obudowie

w funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Wyróżniający się wysoką jakością i wyrafinowaniem zestaw Philips MCM710 został zaprojektowany specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i stylistykę. Umożliwia on słuchanie muzyki z plików MP3/WMA zapisanych w przenośnym odtwarzaczu dzięki funkcji bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB.

Nieograniczona przyjemność słuchania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich
- Całkowita moc wyjściowa 2x50 W RMS

Doskonały dźwięk i wygląd

- Eleganckie głośniki w drewnie

Zacznij dzień, jak lubisz

- Strojenie cyfrowe z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Budzenie i Zасыпianie

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy połączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Funk. wzmoc. tonów niskich i wysokich

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.



Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Głośność, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Moc wyjściowa: 2x50 W RMS / 2x100 W mocy muzycznej

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Niskotonowy 4 cale, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Odłączane osłony głośników, Wysokotonowy piezo

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, płyta CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji
- Pamięć stacji: 20

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Antena zakresu UKF
- Słuchawki: 3,5 mm
- USB: Host USB
- Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R)

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, Budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Wskaźniki: Tryb PRZYCIEMNIONY

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: antena zakresu UKF, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, włoski
- Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z bateriami litowymi
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 248 x 110 x 307 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 170 x 270 x 220 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 558 x 350 x 314 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11 kg

Moc

- Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz



Data wydania 2009-03-13

Wersja: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com