



Philips  
Mikro zenei rendszer

**DAB+**,  
CD, MP3-CD, USB, FM  
max. 30 W



**BTB1370**



## Pihenjen nagyszerű zenével

Merüljön el a Bluetooth-kapcsolaton keresztül, CD-ről, vagy akár USB direct csatlakozón keresztül lejátszott zenében. Majd hangolja be kedvenc rádióműsorait a DAB+ és FM kompatibilitás segítségével. A Philips mikrorendszer mindent biztosít Önnek, 30 W maximális kimeneti teljesítménnyel.

### **Tegye gazdagabbá a hangélményt**

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás
- 30 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

### **Élvezze a több forrásból érkező zenét**

- Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal
- DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Audiobemenet hordozható zenelejátszóhoz

### **Egyszerű használat**

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

# PHILIPS

# Fénypontok

## Zenestreamelés Bluetooth® kapcsolattal



A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

## Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt

hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

## Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszárait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

## USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

## Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zenefajtához igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## DAB+ és FM kompatibilitás

DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért

# Műszaki adatok

## Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 30 W

## Hangszórók

- Hangsugárzó-meghajtók: 3"-es mély/közép hangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

## Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
- Bluetooth®: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás
- DAB/DAB+: Infó kijelző, Intelligens pásztázás

## Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport

- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth®
- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálca

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, FM antenna, Felhasználói kézikönyv, DAB antenna
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

## Méretetek

- Főegység szélessége: 180 mm
- Főegység magassága: 119 mm
- Főegység mélysége: 220,4 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 127 x 160 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 170 mm
- Csomag szélessége: 659 mm
- Csomag magassága: 234 mm
- Csomag mélysége: 180 mm
- Bruttó tömeg: 4,6 kg
- Nettó tömeg: 3,94 kg

## Energiaellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma  
2016-08-30

Verzió: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684  
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)