



Philips izzy
altavoz inalámbrico para
varias habitaciones

Bluetooth®
Negro



BM5B

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El altavoz inalámbrico para varias habitaciones Philips Izzy reproduce música de manera inalámbrica a través de Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- 2 controladores de 2,5" con puerto de graves para conseguir un sonido envolvente

Fácil de usar

- Transmít toda tu música a través izzylink™
- Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth

Philips izzylink™ para reproducir música en varias habitaciones

- Reproducí música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth
- Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones
- Podés agrupar hasta 5 altavoces izzy con izzylink™ para disfrutar en varias habitaciones
- Cambiá el altavoz principal del grupo con solo toque

PHILIPS

Destacados

Reproducí música en una sola habitación

El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tablet o la computadora, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.

izzylink™

izzylink™ es una tecnología inalámbrica que utiliza el estándar IEEE 802.11n para permitir la conexión de varios altavoces a una red inalámbrica. La red conecta hasta cinco altavoces sin necesidad de configurar un router, una contraseña Wi-Fi o una aplicación de dispositivo móvil inteligente. Puedes agregar altavoces izzy a la red de manera sencilla para disfrutar de la reproducción de música en habitaciones distintas al mismo tiempo. Cada altavoz puede alternar, con un solo toque, entre el modo único para el uso individual y el modo de grupo para reproducir música en varias habitaciones.

Un toque para configurar izzylink™

No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repetí la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.

Cambiá el altavoz principal fácilmente

En cada grupo izzylink™, cualquier altavoz individual puede ser el principal y transmitir música a los demás. Cuando quieras tomar la iniciativa para compartir tu propia música, pulsá el botón Bluetooth del altavoz de tu habitación y compartí la música de tu dispositivo de manera instantánea. Otros altavoces del mismo grupo izzylink™

reproducirán la misma música sincronizada y al mismo tiempo. Compartir música con los otros altavoces es así de sencillo.

2 controladores de categoría profesional

Los altavoces para varias habitaciones izzy, equipados con dos controladores de 2,5" de categoría profesional, consiguen un potente sonido envolvente cuando los puertos de graves expanden bajas frecuencias, lo que crea una experiencia realmente dinámica.

Música desde distintas fuentes

izzylink™ amplía todas las fuentes de música, además de las aplicaciones de música o radio de smartphones, tablets o computadoras, de forma inalámbrica a cada habitación.

Transmisión inalámbrica de música

Transmití tu música favorita desde tu teléfono, tablet o computadora, sea cual sea la aplicación de música o radio que utilices. Ampliá tu música de forma inalámbrica a cada habitación a través de Bluetooth.

Especificaciones

Parlantes

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Integrado
- Controladores: Dos controladores de rango completo de 2,5", con puerto de graves

Comodidad

- Control de volumen: Giratorio

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- Funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, dispositivos de música, tablets
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad con pantalla Retina, nuevo iPad

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida
- Adaptador de CA/CC: 100-240 V

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 165 X 118 X 165 mm
- Peso con embalaje incluido: 1,837 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 269 X 211 X 158 mm
- Peso del producto: 1,123 kg



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 48 95185 62241 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com