



Philips  
Lettore DVD portatile

LCD da 17,8 cm (7")

3 h di riproduzione  
DTV

PD7025



Guarda i tuoi programmi TV e i DVD preferiti ovunque sei

con l'installazione semplice

Guarda i programmi televisivi digitali in chiaro con il ricevitore TV digitale integrato sul lettore DVD portatile PD7025. Grazie allo schermo widescreen LCD TFT da 7", potrai goderti fino a 3 ore di filmati, musica e foto mentre sei in viaggio.

#### Riproduci film, musica e immagini in viaggio

- Compatibile DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Riproduzione MP3-CD, CD e CD-RW
- Certificazione DivX per la riproduzione di video DivX standard
- Connessione USB per la riproduzione di video, foto e musica

#### Goditi l'intrattenimento TV digitale portatile in tempo reale

- Display LCD TFT a colori da 17,8 cm (7") in formato widescreen 16:9
- Supporto DVB-T standard per la TV digitale Free-to-air
- Guida elettronica ai programmi (EPG)
- Supporto per le funzioni di televideo diretto e sottotitoli
- Installazione semplice e sintonizzazione automatica dei canali

#### Funzionalità aggiuntive per una maggiore comodità

- Fino a 3 ore di riproduzione con la batteria incorporata\*
- Adattatore per auto e comodo telecomando inclusi

**PHILIPS**

## In evidenza

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Il lettore DVD portatile Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, e CD, infatti, possono essere riprodotti sul lettore DVD. DVD+/-R è l'acronimo di un'unità DVD in grado di accettare entrambi i formati di registrazione DVD più comuni. Allo stesso modo, DVD+/-RW indica un'unità in grado di gestire i dischi riscrivibili più utilizzati.

### Supporto DVB-T (Free-to-air)



Supporto DVB-T standard per la TV digitale Free-to-air

### 3 ore con la batteria incorporata\*



Questo lettore Philips è dotato di una batteria ricaricabile compatta integrata di lunga durata. Una sola ricarica assicura fino a 3 ore di riproduzione continua di film, foto e musica. Basta semplicemente inserire il cavo di alimentazione.

### LCD 16:9 TFT col., 18 cm (7")



Il display LCD a colori dona nuova vita alle immagini, riproducendo le foto a te care, i tuoi film preferiti e la musica con gli stessi dettagli realistici e i colori vivaci delle stampe di alta qualità. Il formato widescreen 16:9 è uno standard per televisori universali e digitali ad alta definizione. Il formato 16:9 nativo

consente una visualizzazione ottimale senza bande sulla parte superiore e inferiore dell'immagine e senza perdita di qualità dovuta allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine per adattarsi alle dimensioni dello schermo.

### Certificazione DivX

Grazie al supporto DivX®, è possibile riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili, dispositivi di memorizzazione USB e altre schede di memoria per la riproduzione su dispositivi Philips DivX Certified®.

### Connessione USB



Basta collegare il dispositivo al connettore USB del lettore DVD portatile Philips e riprodurre i video, la musica e le foto direttamente. Ora puoi condividere i tuoi momenti più belli con familiari e amici.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo: 7 pollici / 17,8 cm
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Tipo di display: LCD TFT

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Zoom, Riprendi riproduzione dall'arresto
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC
- Formati di compressione: DivX, MPEG4

## Riproduzione audio

- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

## Connettività

- Ingresso CC: 9 V, 1 A
- Jack per cuffia: Cuffia stereo da 3,5 mm
- collegamento TV: Jack per antenna
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1
- USB

## Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria
- Antiurto

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB terrestre \*

## Decodifica video

- Ricezione-demodulazione: COFDM 2K/8K,

Compatibile MPEG-2 DVB, Rete: MFN/SFN, QPSK

## Accessori

- Adattatore CA/CC: CC 9 V, 1 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Telecomando
- Manuale utente: Multilingue
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12 V CC
- Accessori inclusi: Antenna

## Assorbimento

- Tipo di batteria: Batteria incorporata
- Durata batterie: Fino a 3 h\*

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 19,6 x 4,4 x 15,6 cm
- Peso: 0,606 Kg

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 23 x 25,5 x 7 cm
- EAN: 87 12581 52582 8
- Peso lordo: 1,26 Kg
- Peso netto: 1,03 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,23 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

## Scatola esterna

- Peso lordo: 3,98 Kg
- GTIN: 1 87 12581 52582 5
- Scatola esterna (L x L x A): 24 x 22,5 x 27 cm
- Peso netto: 3,09 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 0,89 Kg



Data di rilascio  
2017-04-07

Versione: 1.1.5

12 NC: 8670 000 60004  
EAN: 87 12581 52582 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

\* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

\* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

\* La durata delle batterie è approssimativa e dipende dalle condizioni dell'apparecchio. Per ottimizzare la durata delle batterie, è necessario ridurre al minimo la retroilluminazione LCD, collegare le cuffie (e non gli altoparlanti integrati), regolare il volume su un livello medio e utilizzare il prodotto a temperatura ambiente.

\* DVB-T: supportato solo nei paesi selezionati