



Philips  
2.0 multimeediumikõlarid

Siidkattega kõrgsageduslik  
kuppelkõlar

3" Draiver  
Kõrvaklapiväljund, helisisend  
110 W, bassiradiator



SPA8210



## Kvaliteetse heliga arvutikõlar

Helist haaratud

Võimsa wOOx-bassi, siidist kupliga kõrgsageduskõlari ja stiilse alumiiniumist esipaneeliga kõlarikorpuses Philipsi kõlarikomplekt SPA8210/12 näeb välja ning kõlab suurepäraselt.

### Rikkalik, kompleksne heli

- Hantlikujulised kõlarid tagavad loomuliku ja tasakaalustatud heli
- Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar
- Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks
- Polüpropüleenist draiver
- Väljundvõimsus 40 W RMS
- Moonutusteta heli ka maksimaalsel helitugevusel
- Hästi summutatud element vähendab vibratsiooni ja helimoonutusi

### Erakordne disain ja viimistlus

- Alumiiniumist esikülj

### Lihtsus

- Ühildub iga kandjaga
- Kõlari esiküljel on mugav AUX-sisend ja kõrvaklapiväljund

# PHILIPS

## 2.0 multimeediumikõlarid

Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar 3" Draiver, Kõrvaklapiväljund, helisend, 110 W, bassiradiaator

# Esiletõstetud tooted

### Hantlikujulised kõlarid



Hantlikujuline kõrgsageduskõlar asub keskel, kahe madalama sagedusega basskõlari vahel. Selle toote puhul on basskõlari draiver peal, kõrgsageduskõlar keskel ja Philipsi patenteeritud wOOx all. Selline seadistus loob tasakaalustatuma heli ning üldine audioheli on loomulikum. Nende kõlarite suurepärase viimistlus täiustab teie valitud audioseadmeid.

### Alumiiniumist esikül

Ülihea koostekvaliteet. Kõlari esikül on valmistatud ühes tükis olevast aodeeritud mattviimistlusega alumiiniumist - samast materjalist, mida kasutatakse lennukite valmistamisel. Alumiinium, mis on ideaalne akustilise kambri tekitamiseks kaardus, optimeerib heli esitamist, et see oleks täpne, võimas, loomulik ja kristallselge.

### Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar

Siidkattega kõrgsageduslikul kuppelkõlaril on siidkattega membraan, mis on tavalistes kõrgsageduslikes kõlarites kasutatavatest materjalidest parem. Membraanis kasutatud siidmaterjalil on suurepärase helisummutusomadused ja selle pehme pind vähendab heli murdumist. Selle tulemusel on siidkattega kuppelkõlari heli ühtlane, soe ja laiaulatuslik.



### Tehnoloogia wOOx



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topelvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

### Polüpropüleenist draiver

Draiveris kasutatav pehme polüpropüleen tagab parema kõrge sagedusega heli. Tänu sellele on draiveri kasutamine hõlpsam ja tekib puhtam heli, mis on selgem ja tasakaalustatum. Neid kergest materjalist draivereid on lihtsam ühendada kõrgsageduskõlaritega ja tulemuseks on väiksem vibratsioon.

### AUX-sisend ja kõrvaklapiväljund

Nüüd saate nautida lemmikmuusikat ja meelelahutust veelgi hõlpsamalt ja mugavamalt, kasutades selleks AUX-sisendit ja kõrvaklapiväljundipesa. Kui tavaliselt peate mõne muu seadme (v.a arvuti) ühendamiseks 3,5 mm kõrvaklapipistikku arvutist välja tõmbama ja sellest ei pruugigi alati piisata, siis AUX-sisendi ja kõrvaklapiväljundiga seadme esiküljel saate kiiresti ja hõlpsasti kuulata muusikat otse peaaegu ükskõik millisest seadmest.

SPA8210/12

# Spetsifikatsioon

### Helisüsteemid

- Tervikväljundvõimsus: 40 W
- Võimsus: 100–240 V, 50/60 Hz
- Sagedusvahemik: 20 Hz - 20 kHz
- Sisendi takistus: 47 kilo-oomi
- Mürasuhe: > 75 dB
- THD: < 1%

### Audiosüsteemide vasak-/paremkanal

- Hinnatud väljundvõimsus: 20 W x 2
- Heli võimendi: AB-klassi võimendi
- Kanalite eraldatus: > 45 dB
- Sisendi tundlikkus: 600 mV

### Vasak- ja parempoolne kõlar

- Kõlari draiver: 3" täieulatuslik, 20 mm siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar
- Draiveri võimsusulatus: 1–20 W x 2
- Sagedusvahemik: 60 Hz – 20 kHz
- Nimitakistus: 8 oomi
- Tundlikkus: 84 dB (2,83 V / 1 m)

### Ühenduvus

- Juhtme pikkus: 1,5 m
- Liitmik: 3,5 mm stereo

### Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
- EAN: 87 12581 63983 9
- Kogukaal: 2,279 kg
- Kaal pakendita: 1,979 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi kaal: 0,300 kg

### Pakendi sisu

- Kiire paigaldusjuhend
- Satelliitkõlarite arv: 2

### Väline papp-pakend

- Kogukaal: 4,849 kg
- Outer carton (L x L x K): 32,6 x 24,2 x 31 cm
- Kaal pakendita: 3,958 kg
- Pakendite arv: 2
- Pakendi kaal: 0,891 kg
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

### Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 20,2 x 25,2 x 13 cm
- Kaal: 1,79 kg



Väljalaske kuupäev  
2015-07-23

Versioon: 5.0.9

12 NC: 8670 000 88602  
EAN: 08 71258 16398 39

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)