

Philips
Soundbar 2.0

2.0-kanalni
Bluetooth®
HDMI ARC

TAB5105



Čišći zvuk televizora

Dobrodošli u jednostavno bolji zvuk televizora. Bez obzira što voljeli gledati, ovaj soundbar učinit će vaš sadržaj glasnijim i čišćim – a jačinom zvuka upravljate daljinskim upravljačem za televizor. Birajte između tri podešena načina rada kako biste glasove, glazbu i filmove učinili izražajnijima.

Glazba i filmovi

- Audio ulaz. Optički ulaz. Bluetooth
- Povežite svoje omiljene izvore za jači zvuk
- Priključak HDMI ARC. Upravljajte soundbarom daljinskim upravljačem za televizor

Gledajte. Slušajte. Obožavajte.

- Ugrađeni zidni nosači
- Postavite na stolić za televizor, zid ili bilo koju ravnu površinu
- Prepoznatljiv geometrijski dizajn. Jednostavno postavljanje
- Dimenzije soundbara: 900 x 91 x 65,5 mm

Čišće. Glasnije. Bolje.

- 2 kanala
- 3 načina rada zvuka optimiraju zvuk onoga što gledate
- Čvrsta metalna rešetka za čisti zvuk
- Jednostavno bolji zvuk televizora

PHILIPS

Istaknute znač.

Jednostavno bolji zvuk televizora

Pucketanje laserske paljbe. Huk mase. Čist govor u vijestima. Dva kanala podižu zvuk vaših omiljenih filmova i emisija na nove razine. Jednostavno odaberite jedan od tri podešena zvučna profila kako biste dobili najbolji zvuk za sadržaj koji gledate.

HDMI ARC

Dani potrage za različitim daljinskim upravljačima ostaju u prošlosti. Ovaj soundbar povezuje se vašim televizorom putem priključka HDMI ARC, a zahvaljujući tome jačinom zvuka soundbara možete upravljati s daljinskim upravljačem za televizor.

Povežite svoje omiljene izvore

Vezom Bluetooth usmjeravajte popise za reprodukciju s mobilnog uređaja. Priključite

audio izvore putem audio ulaza ili optičkog ulaza. Što god obožavali, na ovom soundbaru zvučat će glasnije i čišće.

Prepoznatljiv geometrijski dizajn

Gledajte. Slušajte. Obožavajte. Jedinstveni nakošeni dizajn soundbara pristaje u svaku prostoriju, a dovoljno je nizak da stane pod većinu televizora. Također ga možete montirati na zid s priloženim nosačima.

2 kanala

2 kanala

3 načina rada zvuka

3 načina rada zvuka optimiraju zvuk onoga što gledate

Audio ulaz. Optički ulaz.

Audio ulaz. Optički ulaz. Bluetooth

Ugrađeni zidni nosači

Ugrađeni zidni nosači

Postavljanje na sve ravne površine

Postavite na stolić za televizor, zid ili bilo koju ravnu površinu

Čvrsta metalna rešetka

Čvrsta metalna rešetka za čisti zvuk

Soundbar: 900 x 91 x 65,5 mm

Dimenzije soundbara: 900 x 91 x 65,5 mm

Specifikacije

Zvuk

- Ukupno harmoničko izobličenje: 10 %
- Izlazna snaga sustava zvučnika: Maks. 60 W / 30 W RMS (10 % THD)

Zvučnici

- Broj zvučnih kanala: 2,0
- Prednje pogonske jedinice: 2 punog raspona (L+D)

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth: Prijemnik
- Verzija Bluetootha: 4,2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Audioulaz: 1x 3,5 mm
- 1 optički ulaz
- HDMI izlaz (eARC/ARC) x 1
- DLNA Standard: Ne
- Povezivanje više zvučnika: Ne
- Pametni dom: Ništa
- Bežična veza zvučnika: Ništa

Podržani audio formati

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: LPCM 2-kanalni
- Optički: LPCM 2-kanalni

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 99.5 cm
- Broj pakiranja: 2
- Širina: 20 cm
- Bruto masa: 5.95 kg
- Visina: 27.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 10886 5
- Neto masa: 3.4 kg
- Tara: 2.55 kg

Praktičnost

- Daljinski upravljač
- Noćni n. rada: Ne

Kompatibilnost

- Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet: Ne

Snaga

- LED indikator napajanja
- Napajanje glavne jedinice: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije glavne jedinice u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Automatsko stanje pripravnosti

Dimenzije pakiranja

- Visina: 12.2 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 97.5 cm
- Dubina: 18 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10886 8
- Bruto masa: 2.635 kg
- Neto masa: 1.7 kg
- Tara: 0.935 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Adapter za napajanje, Nosač za montažu na zid, Kratke upute za korisnike, Jamstvena kartica

Dizajn

- Boja: Crna
- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 900 x 65,5 x 91 mm
- Masa glavne jedinice: 1,53 kg

Videozapis

- 3D protok: Ne



Datum izdavanja
2024-04-15

Verzija: 9.3.3

EAN: 48 95229 10886 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com