

## Ο ήχος αποκτά σχήμα



Ο ήχος αποκτά σχήμα και προσθέτει μια νέα διάσταση στην ηχητική σας απόλαυση. . Ο απρόσμενα "γεμάτος" ήχος θα σας ξαφνιάσει. Ένα μικρό αλλά δυναμικό θαύμα που συμπληρώνει τον προσωπικό σας χώρο.ικό σας χώρο.

### Νέα διάσταση εμπειρίας ήχου

- Μοναδική και πρωτοποριακή, 'απαλή' σχεδίαση
- Μικρό εμβαδόν για όλους τους χώρους
- Κομψό περίβλημα από αλουμίνιο

### Απροσδόκητη ισχύς

- Ενσωματωμένα ηχεία με XSL Acoustics για δυναμικό ήχο
- Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων παρέχει πιο πλούσια και δυνατά μπάσα

### Εύκολο στο χρήση

- Οθόνη αφής για εύκολη αναζήτηση
- Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές
- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Τηλεχειριστήριο



# PHILIPS

**Τεχνικές προδιαγραφές****Ήχος**

- Μπροστινά ηχεία: 2
- Βελτίωση ηχείων: Αποσπώμενες υφασμάτινες γρίλιες
- Τύποι ηχείων: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2X2 W+4 W
- Βελτιώσεις ήχου: Προηγμένο ηχοσύστημα, Δυναμική ενίσχυση μπάσων
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Έλεγχος έντασης: ψηφιακός
- Γούφερ: 1 ίντσα

**Αναπαραγωγή ήχου**

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
- Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: Γρήγορη προώθηση/κίνηση πίσω, Αναζήτηση επόμ./προηγούμ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, Λειτουργία Shuffle
- Τύπος τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος
- Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

**Δέκτης/λήψη/μετάδοση**

- Κεραία: Κεραία FM
- Τοποθεσία κεραίας: Εξωτερική
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: ναι
- Ζώνες δέκτη: FM

**Συνδεσιμότητα**

- Είσοδος DC: 10 V
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.

**Ευκολία**

- Οπίσθιος φωτισμός: ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Μπλε
- Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακή
- Ψηφία οθόνης: 7
- Βελτιώσεις οθόνης: Ρύθμιση φωτεινότητας, Ένδειξη λειτουργιών, Έλεγχος με οθόνη αφής
- Τύπος οθόνης: Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων

**Αξεσουάρ**

- Τροφοδοτικό AC/DC
- Παρεχόμενα εξαρτήματα: Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης
- Τηλεχειριστήριο: 17 πλήκτρα

**Διαστάσεις**

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 413 x 278 x 313 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 213 x 17" x 213 χιλ.
- Βάρος: 3,4 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 4,4 κ.

**Τάση**

- Τύπος μετασχηματιστή: 10 V 1200 mA

**Κύρια σημεία προϊόντος****Τεχνολογία XSL Acoustics**

Απολάυστε ήχο με αληθινή ένταση και δυνατά μπάσα μέσα από το ShoqBox με XSL Acoustics. Συνδυασμός έντονων, κρυστάλλινων πρίμων και ήχου μεσαίου εύρους με ελαστικά, δυνατά μπάσα. Η καινοτόμος χρήση high-tech υλικών όπως ένας κώνος τιτανίου και ένας μαγνήτης νεοδυμίου εξασφαλίζει ήχο στην διπλάσια σχεδόν ισχύ απ' ό, τι ένα παραδοσιακό ηχείο του ίδιου μεγέθους. Ο ακριβής συντονισμός μεταξύ του ηχείου, της μικρής ακουστικής αρχιτεκτονικής και του κυκλώματος διασφαλίζει εξαιρετικά δυναμικό ήχο και βελτώνει την απόδοση των μπάσων ακόμα και από το μικρότερο ηχείο.

**Οθόνη αφής**

Ο Έλεγχος οθόνης αφής σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τη συσκευή πατώντας τα κουμπιά στην οθόνη και όχι κουμπιά στη συσκευή. Απλώς ενεργοποιήστε τη συσκευή και στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το περιβάλλον εργασίας της οθόνης αφής με όλες τις επιλογές ελέγχου της συσκευής. Ο Έλεγχος οθόνης αφής συνδυάζει την τεχνολογία της οθόνης LCD με αισθητήρες πίεσης και έναν ισχυρό ψηφιακό μικροεπεξεργαστή. Όταν πιέζετε με το δάχτυλό σας μια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης, το αντίστοιχο σήμα αποστέλλεται στον επεξεργαστή και αμέσως εκτελείται η αντίστοιχη εντολή.

**Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές****Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD****Δυναμική ενίσχυση μπάσων**

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

**Τηλεχειριστήριο****Μικρό εμβαδόν****Μοναδική και πρωτοποριακή σχεδίαση****Κομψό περίβλημα από αλουμίνιο**

Ημερομηνία έκδοσης  
2005-12-16

Έκδοση: 4.0

12 NC: 9073 101 01249  
EAN: 87 10895 81325 9

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.  
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)