

Philips
Bezdrátový telefon
v designu Linea V

1,8" displej / bílé podsvícení

Hlasitý telefon
2 sluchátka

M3502W



Nejelegantnější připojení

V přesné konstrukci svítidla Philips LINEA V hraje design zásadní roli. Hranaté tvary doplňují ikonickou siluetu. Elegantní konstrukční opory nabízejí chytré funkce a pohodlí, díky nimž se jedná o skvost, který zkrátka musíte mít.

Vytříbený design s vysoce kvalitním provedením

- Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu místa
- Kalibrovaná, hladce zapuštěná tlačítka pro přesné vytáčení
- Nabíjení telefonu z obou stran

Dokonalé telefonování

- Dvouřádkový reverzní displej s vysokým kontrastem 4,6 cm (1,8")
- Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování pro vynikající zvuk
- Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
- Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů
- Nastavení soukromí: blokování hovorů
- Užijte si až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Až 25 minut vzkazů na záznamníku
- Zůstaňte ve spojení i během výpadků napájení díky power bance micro-USB

Ekologický výrobek

- Při aktivaci režimu ECO+ je vyařování nulové

PHILIPS

Přednosti

Reverzní displej 4,6 cm (1,8")



Vysoce kontrastní reverzní displej LCD typu bílá na černé zajišťuje snadné čtení rovněž se dobře doplňuje s celkově elegantním designem.

Telefonní seznam na 50 jmen

Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů

Kalibrovaná klávesnice



Kalibrovaná klávesnice umožňuje přesné stisknutí každé klávesy při vytáčení čísla nebo vkládání kontaktu do telefonního seznamu. Podrobná studie materiálů a struktury klávesnice i rozsáhlé testy uživatelů ukázaly přesnou rovnováhu mezi silou stisknutí klávesy a odezvou klávesy pro zajištění přesného vytáčení.

Kompaktní tvar



Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu místa

Režim ECO+



Telefony značky Philips jsou energeticky účinné a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, vyzařování klesne na nulu.

Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Bezproblémové nabíjení

Nabíjení telefonu z obou stran

Velmi kvalitní zvuk



Vysoce kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování přináší vynikající zvuk. Stavíme na mnoha desetiletích zkušeností a revolučních inovací ve vývoji Hi-Fi audio výrobků a

špičkových sluchátek a zajišťujeme vynikající kvalitu hlasu v telefonech DECT. Pokud jde o zlepšování kvality zvuku, myslí naši akustičtí technici a architekti úplně na všechno: vysoce kvalitní součásti, digitální zpracování signálu, přesný akustický design, pokročilé testování a jemné vyladění. Vše dohromady přináší ostrý, čistý a autentický zvuk. Je to zvuk tak kvalitní a přirozený, že máte pocit, jako byste byli přímo na místě.

Konektor micro USB

Integrovaná patice pro konektor micro USB na základní jednotce zajišťuje, že telefon bude nabitý prostřednictvím předem nabité power banky, což vám umožní telefonovat i při výpadku napájení. Funkce nabíjení přes power banku podporuje většinu typů power bank, které mají minimální výstupní výkon méně než 85 mA bez automatického vypnutí. Power banky se prodávají samostatně.

Nastavení soukromí

Ceníte si soukromí a klidu v pohodlí domova? Seznam blokových blokuje příchozí hovory z konkrétních čísel nebo z čísel začínajících určitými číslicemi, takže nepřijímáte nechtěné hovory. Můžete zablokovat až 4 sady čísel. Každá sada může obsahovat 1 až 24 čísel. Pokud číslo příchozího hovoru začíná kteroukoli z těchto číselných sad, nebo se jedná o přesná čísla, která jste se rozhodli zablokovat, telefon vám nezazvoní. Díky blokování hovorů vás už nemusí překvapit drahé účty za telefon: zablokujete hovory na konkrétní čísla začínající určitými číslicemi (například čísla, kde přijetí platíte hovor).

Až 10 hodin hovoru

Užijte si až 10 hodin hovoru na jedno nabití

Až 25minutový záznam

Díky až 25 minutám nahrávání na záznamníku už se vám nikdy nestane, že byste zmeškali důležitou zprávu.

Specifikace

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek
- Zobrazení data / času
- Indikace nabíjení baterie
- Indikace úrovně signálu
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Podsvětlená klávesnice: Světle oranžová
- Až 180 hodin pohotovostního režimu
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka síťové šňůry: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Budíky: Budík
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Blokování volajících / Seznam blokovaných*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Upozornění na události: Pro stavy událostí
- Podsvícená klávesnice
- Počet tlačítek: 20
- Až 10 hodin hovoru

Zvuk

- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk
- Ovládání hlasitosti na sluchátku

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,6 cm / 1,8"

- Typ displeje: Jednořádkový maticový + jednořádkový numerický + ikony tlačítek
- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Bílá

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně

Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: 2x nabíjecí baterie AAA NiMH
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,7 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 14,7 x 22,5 x 10,1 cm
- Hrubá hmotnost: 0,838 kg
- Čistá hmotnost: 0,676 kg
- Hmotnost obalu: 0,162 kg
- EAN: 48 95229 10698 7

Nabíjení prostřednictvím USB

- Ano



Datum vydání 2022-06-14

Verze: 3.2.4

12 NC: 8670 001 46737
EAN: 48 95229 10698 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

**Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.