



Philips
Aşırı gerilim koruyucu

PowerSquid

5 çıkış



SPR5500



Genel Amaçlı Güç Koruması

918 Jul/ 36.000 Amper

Bu aşırı gerilim koruyucu esnek güç olanağı sağlar. En gelişmiş ve eksiksiz güç artıncı olarak tasarlanan bu cihazın esnek kolları statik güç şeritlerini dinamik güç kaynağı cihazına dönüştürür.

Kullanım kolaylığı

- 1,4 m güç kablosu
- Güç gösterge lambası
- Koruma gösterge lambası
- Dik açılı fiş

Güvenilir koruma

- 100.000 € değerinde ekipman garantisi
- V3 Gelişmiş Aşırı Gerilim Teknolojisi
- Power blocker
- 40 dB EMI/RFI gürültü filtreleme
- Ana açma/kapama anahtarı

Ofis ekipmanları, ev aletleri ve daha fazlası için ideal

- 5 esnek çıkış

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Net ağırlık: 1,111 kg
- Brüt ağırlık: 1,27 kg
- Dara ağırlığı: ,159 kg

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 50,5 x 19,1 x 32,7 cm
- Net ağırlık: 3,333 kg
- Brüt ağırlık: 3,856 kg
- Dara ağırlığı: ,523 kg

Özellikler

100.000 € değerinde ekipman garantisini
Ürünün kullanım ömrü boyunca bağlı ekipmanlarınızı korur.

V3 Gelişmiş Aşırı Gerilim Teknolojisi
Bu yeni aşırı gerilim koruma teknolojisi, % 27 daha fazla aşırı gerilim koruması ve daha güvenli, daha güvenilir ve daha uzun süreli aşırı gerilim koruması için daha iyi ısı çıkışı sağlar.

Power blocker
Bu otomatik kapatma teknolojisi, cihazı kapasitesine ulaştığında bunu algılar ve ekipmanınıza giden elektriği otomatik olarak kapatır. Yokluğunuzda, sonradan ortaya çıkan aşırı gerilimlere karşı koruma sağlar.

40 dB EMI/RFI gürültü filtreleme
Dahili filtreleme teknolojisi, bileşenlerinizden en iyi performansı almanızı sağlar. Sinyal parazitlerine ve veri kaybına karşı korur. dB değeri ne kadar yüksekse, gürültü azaltma o kadar iyi olur.

1,4 m güç kablosu
AC prizinden 1,4 m uzaklıkta olabilecek üniteye güç sağlar.

Ana açma/kapama anahtarı
Bu ana anahtar, aşırı gerilim koruyucudaki çıkışlara giden gücü kontrol eder.

Güç gösterge lambası
Bu LED uyarısı, aşırı gerilim koruyucunun AC prizinden güç aldığını göstermek için yanar.

Koruma gösterge lambası
Bu LED uyarısı, aşırı gerilim koruyucunun düzgün bir şekilde çalıştığını göstermek için yanar.

5 esnek çıkış
Her birinde adaptör yeri bulunan ayrı kablolardaki beş çıkış, birden fazla cihazın karışıklık olmadan barındırılmasına olanak sağlar.



Yayın tarihi 2009-08-14

Sürüm: 1.0.10

12 NC: 8670 000 34446
EAN: 87 12581 36862 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com