

Philips  
Fotoframe

7 inch

7FF1WD



## Elke foto vertelt uw verhaal

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips-fotoframe, de gemakkelijkste manier om uw digitale foto's zonder PC in afdrukkwaliteit te bekijken.

### Hoogwaardige fotokwaliteit

- Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
- Kleurendisplay geeft foto's weer in hoogwaardige kwaliteit
- Helderheid aan te passen aan omgevingslicht

### Makkelijk digitale foto's bekijken

- Gegevens rechtstreeks van geheugenkaarten lezen - geen PC vereist
- Maak een diapresentatie van alle opgeslagen foto's
- Diapresentaties, foto's, miniatuurafbeeldingen of de klok weergeven
- Door de slimme opslagplaats voor foto's kunnen meer foto's worden opgeslagen
- Lees foto's vanaf de camera of download ze van de PC

### Ongelooflijk gebruiksgemak

- Display op ingestelde tijden automatisch in- of uitschakelen
- Simpele, intuïtieve bediening, geen programmering nodig
- Keuze tussen landscape en portrait modus
- Werkt op AC-netstroom of draadloos met de oplaadbare batterij

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Fotoframe  
7 inch

## Specificaties

### Beeld/display

- **Effectief weergavegebied:** 137 x 91 mm
- **Puntafstand (verticaal):** 0,1905 mm
- **Puntafstand (horizontaal):** 0,1905 mm
- **Resolutie:** 720 x 480 pixels
- **Helderheid (nits):** 200 nit
- **Kijkhoek:** bij C/R > 5
- **Kijkhoek (h / v):** 170 / 170 graad
- **Tot 50% helderheid tijdens levensduur:** 20.000 u

### Connectiviteit

- **USB:** Naar digitale camera, Naar PC

### Opslagmedia

- **Geheugenkaarttypen:** Secure Digital, Multimediacard, Memory Stick, Memory Stick Pro, Compact Flash type I

### Gebruiksgemak

- **Kaartlezer:** Ingebouwd (1x)
- **Ondersteuning fotoformaat:** Maximaal 12 megapixels, JPEG-foto (in DCF-structuur)
- **Ruimte voor foto-opslag:** 50 foto's of meer
- **Ondersteuning voor plaatsing:** Horizontaal, Verticaal
- **Knoppen en bedieningselementen:** 6 knoppen
- **Afspeelmodus:** Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- **Installatiefunctie:** Diapresentatie, Taal, Helderheidsaanpassing, Dagelijks automatisch

aan/uit, Status

- **Foto bewerken:** Weergeven in diapresentatie, Roteren, Verwijderen, Kopiëren
- **OSD-talen:** Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Russisch, Japans
- **Officiële goedkeuringen:** CE, FCC, VCCI, CCC, GOST, C-Tick, BSMI, PSB, UL
- **Plug & Play-compatibiliteit:** Windows 2000/XP of hoger, Mac OS X, Linux

### Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** AC/DC-adapter, USB-kabel, Snelstartgids, Standaard
- Gebruikershandleiding op CD-ROM

### Afmetingen

- **Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D):** 212 g x 164 x 110 mm
- **Gewicht:** 0,73 kg
- **Temperatuurbereik (in bedrijf):** 0 °C tot 45 °C
- **Temperatuurbereik (opslag):** -20 °C tot 60 °C

### Voeding

- **Gebruiksduur met batterij:** 0,8 u
- **Energieverbruik:** (Systeem ingeschakeld en batterij wordt opgeladen) 12 W
- **Power LED-indicator:** In bedrijf - groen
- **Indicator LED-batterij:** Laden - oranje, Niet laden - uit
- **Ondersteuning voor energiemodus:** Werkt op batterijen, Werkt op AC-stroom

7FF1WD/00

## Productkenmerken

### Display met hoge pixeldichtheid

Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid op de markt biedt 88% meer pixels per vierkante inch. Dat is zelfs nog hoger dan een hoogwaardige 17 inch LCD-monitor – hierdoor zorgen uw mooie foto's voor jaloerse blikken. Zij bieden namelijk dezelfde natuurgetrouwe details en levendige kleuren als hoogwaardige afdrucken.

### Instelbare helderheid

De aanpasbare helderheid levert een betere kijkervaring op. De helderheid van het beeldscherm kan aan het omgevingslicht worden aangepast, ongeacht of u de foto's bij daglicht of 's nachts bekijkt.

### Geheugensleuven

Er zijn twee geheugenkaartlezers ingebouwd waarmee u foto's die zijn opgeslagen op geheugenkaarten eenvoudig kunt delen en bekijken. De ene geheugenkaart is geschikt voor CF-kaarten (Compact Flash I); de andere is geschikt voor MS-kaarten (Memory Stick), SD-kaarten en MMC-kaarten (Multi Media Card).

### Meerdere weergavemodi

De flexibele weergavemodi geven u de vrijheid om uw foto's op verschillende manieren te zien. Bekijk ze een voor een of als miniaturweergaven om gemakkelijk te kunnen zoeken of om een diapresentatie van uw favoriete foto's te maken.

### Verstandige opslagplaats voor foto's

Intelligente software minimaliseert de vereiste opslagruimte zonder dat de weergavekwaliteit van de foto's achteruit gaat.

### USB-poort

Met de ingebouwde USB-aansluiting kunt u vanaf de meeste camera's en PC's snel en eenvoudig foto's downloaden. Ga naar de website van Philips om te controleren of uw camera compatibel is met Philips Digital Photo Display.



Publicatiedatum  
2007-11-06

Versie: 5.0

12 NC: 8639 000 16424  
EAN: 87 10895 90726 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)