



FWD876

## ทีวีระบบ PAL พร้อมด้วยพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

### พลังเสียงเยี่ยมยอดพร้อมด้วยเสียงเซอร์ราวด์ 5.1

โทรทัศน์ของคุณ ได้พบสิ่งที่คู่ควรแล้ว นั่นคือ FWD876 ที่เพรียวบาง โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพเสียงเยี่ยมยอดได้แก่ เสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ระบบเสียง MAX สำหรับ Instant Power Boost และ 3-step DBB สำหรับเสียงเบสชั้นยอด นอกจากนี้ คุณยังเพลิดเพลินไปกับภาพและเสียงดนตรีจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง

#### เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- การเล่น DivX สำหรับวีดีโอบีบอัดสูง
- Digital Surround DTS ระบบเสียงรอบทิศทางเพื่อความบันเทิงในบ้าน
- Dolby Pro Logic II ให้เสียงรอบทิศทางจากแหล่งเสียงระบบสเตอริโอ
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

#### พลังเสียงที่คุณ ได้ยินและสัมผัสได้

- กำลัง RMS รวม 600W / 8000W PMPO
- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาสต์ไลต์ดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

#### มีความสุขกับเสียงดนตรีที่คุณชื่นชอบได้อย่างต่อเนื่อง

- ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD
- การจูนแบบดิจิทัลรวมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก
- ช่องใส่เทปแบบฟูลอจิก

**PHILIPS**

sense and simplicity

# ไฮไฟต์

## การเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

ด้วยความสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มีวีดิทัศน์ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW, การดาวน์โหลดความจำ และ DVD-video แผ่น CD DivX สามารถนำไปเล่นในเครื่องเล่น DVD, เครื่องบันทึก DVD

และระบบความบันเทิงภายในบ้านบางรุ่น

## Dolby Pro Logic II Surround

Dolby Pro Logic II

คือระบบถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบแมทริกซ์ที่ทันสมัย ให้เสียงรอบทิศทาง 5 ของเสียง โดยมี 2 ของเสียงที่ให้เสียงรอบทิศทางชนิดเต็มช่วงสัญญาณเสียง

โดยถอดรหัสจากแหล่งเสียงระบบสเตอริโอ

## Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปทีละ

แถวตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่

ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน

คราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียด

สูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดย

ไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ

## RMS รวม 600W / 8000W PMPO

กำลัง RMS รวม 600W / 8000W PMPO

## MAX Sound

เทคโนโลยี MAX Sound

ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที

เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม

เพียงแคกดปุ่ม

วงจรรีเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับ

เสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ในทันที

เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูง

สุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง

ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง

และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น

เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

## ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล



## Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ

ต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง

เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับ

ความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

ถูก Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับ

ประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

## การเล่น DVD, MP3, WMA, ซีดีภาพ

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD

## ตั้งสถานีแบบดิจิทัลล่วงหน้าได้ 40 สถานี



การจูนแบบดิจิทัลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก



# รายละเอียดเฉพาะ

## เสียง

- พลังขับเสียง: 8000 วัตต์ PMP/O
- กำลังขับรวม (RMS): 600 วัตต์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass Boost แบบ 3 step, การคุมเสียงแวลลอมจำลอง, ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล
- ระบบเสียง: DTS, ระบบเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital, Dolby Prologic II

## ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 2 x 5.25", วูฟเฟอร์ขนาด 3", ลำโพงทวีตเตอร์ 2", 3 ทาง, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
- จำนวนลำโพง: 5.1
- ประเภทขับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ

## การเล่นวีดีโอ

- ประเภทตัวไหล: มอเตอร์
- จำนวนแผ่น: 1
- สื่อที่เล่นได้: DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, วีดีโอ CD, ซีดีภาพ
- โหมดเล่นแผ่น: เมนูดิสก์, OSD, กรอเดินหน้าจออย่างรวดเร็ว, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าจอช้าๆ, ย้อนกลับอย่างช้า, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่น A-B ซ้ำ, เล่นตอนเดิมซ้ำ, เล่นซ้ำ, มุมมอง, ซุม
- การเพิ่มประสิทธิภาพวีดีโอ: Progressive Scan
- โชนของแผ่น DVD: 3
- เล่นโดยใช้ USB Direct: JPEG, MPEG, AVI

## เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์, กลับภาพ, หมุน, ซุม

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- ร่องรับป้าย ID3
- โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าจออย่างรวดเร็ว, หยุด, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, โปรแกรมการเล่น
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: ฟูลลอปจิก
- จำนวนช่องเสียบ: 1
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: กรอเดินหน้า/ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว, หยุดอัตโนมัติ

## การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป:

การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน, ระดับการบันทึกอัตโนมัติ

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store, ติดตั้งง่าย (ปลั๊กแอนด์เพลย์)

## การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟนดู
- USB: โยสต USB
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Component Video out, Progressive, Composite video (CVBS) out, S-Video out, การเชื่อมต่อ DIN, Digital output (cinch), สายสัญญาณออก, Subwoofer out, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW
- Aux in: สายสัญญาณเข้า

## สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือนเทป, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทจอภาพ: FTD
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- คาราโอเกะ: การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม, ระดับเสียง MIC
- ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายเคเบิล YPbPr Component video, สายวีดีโอ (Y), สายวีดีโอ, สาย DIN, สายไฟ AC, แบบดูคู่มือสำหรับรีโมทคอนโทรล, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, เส้าอากาศ FM/MW
- รีโมทคอนโทรล: 45 ปุ่ม
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ จีน ไต้หวัน และรัสเซีย
- ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: การรับประกันที่เป็นสากล

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 190.6 x 411.8 x 315.2 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 165.2 x 554 x 283.2 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 565 x 627 x 663 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 35.7 กก.

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz



วันที่ออก 2009-03-13

เวอร์ชัน: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13607  
EAN: 87 10895 99301 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com