



Philips
Stereo CD

12 W

USB
Sintonizzazione digitale

AZ783

Audio portatile potente

grazie a una potenza totale in uscita di 12 W RMS

Ascolta la tua musica digitale dal tuo dispositivo portatile con un audio potente sullo stereo CD Philips in qualsiasi momento e ovunque ti trovi, grazie alla tecnologia USB diretta, agli altoparlanti bass reflex e alla potenza totale in uscita pari a 12 W RMS.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Semplicità d'uso

- Comodo e pratico telecomando
- Per riservarsi il piacere della musica
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

PHILIPS

In evidenza

USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW



La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Pratico telecomando



Grazie al pratico telecomando, che assicura la massima facilità di utilizzo, non devi far altro che sederti e rilassarti.

Jack per cuffie stereo

Collega le tue cuffie a questa radio Philips per vivere in qualsiasi momento un'esperienza di

ascolto più personale. Puoi ascoltare la tua musica o i tuoi film preferiti con un audio di qualità superiore senza disturbare gli altri collegando le cuffie al lettore.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Tuner digitale con preselezioni



Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Connettività

- USB: Porta USB
- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Ingresso audio (3,5 mm)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: antenna FM
- Bande sintonizzatore: FM
- Stazioni preimpostate: 30
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica

Audio

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost a 2 livelli
- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)
- Massima potenza in uscita (RMS): 12 W

Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Altoparlante migliorato: Altoparlante Bass Reflex a 2 vie
- Finitura griglia altoparlanti: metallo

Funzioni utili

- Tipo display: Display LCD con retroilluminazione
- Tipo di caricatore: Superiore

Accessori

- Telecomando
- Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
- Guida rapida: Multilingue
- Garanzia: Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 435 x 270 x 170 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 468 x 198 x 310 mm
- Peso del prodotto: 3 Kg
- Peso incluso imballaggio: 4 Kg

Assorbimento

- Numero di batterie: 6 x LR20 per il gruppo principale (non incluso), 1 x CR2025 per telecomando (incluso)
- Tipo alimentazione: 220 - 240 V



Data di rilascio
2014-09-05

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98093
EAN: 08 71258 16690 96

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore agli 85 decibel: potrebbe recare danni all'udito.