

Philips
Digitale draadloze
hoofdtelefoon

SBCHD I 500U



Uw persoonlijke digitale Surround Sound

Geniet van films en muziek

De fantastische HDI 500U biedt u het gemak van een draadloze hoofdtelefoon met de betrouwbaarheid en kwaliteit van digitale audio. U kunt kiezen uit drie meerkanaals Dolby TM-hoofdtelefoonmodi zonder anderen te storen.

De perfecte draadloze luisterervaring

- De luidspreker van 50 mm geeft geluid zonder vervorming
- Kiezen uit drie verschillende Dolby-hoofdtelefoonluisterruimten
- Optimaliseer het geluid met Treble en Bass Boost
- Met Dynamic Bit Allocation kunt u meer details waarnemen
- Digitale audio en transmissie voor ultieme kwaliteit

Altijd klaar om te vertrekken

- Vier audiobronnen tegelijk aansluiten, dus geen gedoe meer met stekkers
- Digitale draadloze transmissie voor audio van topkwaliteit
- Intelligente gebruikersinterface toont alle beschikbare opties
- Bronnen en instellingen kiezen met het grootste gemak

U vergeet dat u ze draagt!

- Ergonomische kussens verbeteren het draagcomfort en de bass

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Akoestisch systeem:** Gesloten
- **Frequentierespons:** 40 - 24.000 Hz
- **Ingangssignaaldecodering:** Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- **Magneettype:** Neodymium
- **Gevoeligheid:** 100 dB
- **Diameter van de luidspreker:** 50

Tuner/ontvangst/transmissie

- **Bereik van de draagfrequentie:** 863,0 - 865,0 MHz
- **Zenderscheiding:** > 60 dB
- **Effectief bereik:** 100 m
- **Modulatie:** GFSK

Gemak

- Automatische 'Geen bereik'-waarschuwing
- Automatisch verzenden van audiosignaal
- **Gebruiksduur:** +/- 10 uur

Vermogen

- **Stroomvoorziening van hoofdtelefoon:** 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- **Stroomvoorziening zender:** 230 V AC

Afmetingen van de verpakking

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- **Brutogewicht:** 4,982 kg
- **Nettogewicht:** 4,339 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 0,643 kg

Omdoos

- **Brutogewicht:** 4,96 kg
- **Omdoos (L x B x H):** 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- **Nettogewicht:** 4,339 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 0,621 kg

Productkenmerken

Luidspreker van 50 mm

De luidspreker van 50 mm combineert de gevoeligheid van het materiaal samengesteld mylar met het vermogen van neodymium, waardoor het magnetische circuit een krachtig en storingsvrij geluid levert.

Dolby-hoofdtelefoon met 3 ruimtestanden

De Dolby-hoofdtelefoon technologie geeft u het geluid van een surroundsysteem met vijf luidsprekers, over een hoofdtelefoon. Het luisterplezier van een goed opgesteld en afgestemd 5.1-kanaals luidsprekersysteem maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor persoonlijke en draagbare surroundbelevens.

Bass Boost en Treble Boost

De meest natuurlijke geluidsreproductie voor uw favoriete muziek krijgt u met het opvoeren van de hoge en lage tonen.

Dynamic Bit Allocation

Deze gepatenteerde technologie van Philips zorgt dat de digitale audio zodanig wordt verwerkt, dat u van een zeer natuurgetrouwe weergave kunt genieten.

Volledig digitale signaalverwerking

Het audiosignaal is geheel digitaal, van zender tot hoofdtelefoon, voor een uitstekende kwaliteit en bestendigheid tegen interferentie.

Vier audio-ingangen

U kunt twee digitale bronnen (zoals een DVD- of CD-speler) en twee analoge bronnen (zoals een TV of FM-ontvanger) aansluiten en met de afstandsbediening kiezen naar welke bron u wilt luisteren. Nooit meer van kabels wisselen.

Digitale draadloze transmissie

Digitale draadloze transmissie zorgt niet alleen voor een constantere ontvangst en een betere geluidskwaliteit dan analoge FM-systemen, maar verbruikt ook minder stroom. En dankzij de gepatenteerde technologie van Philips blijft het geluid perfect synchroon met de video tijdens het lopen.

Intelligente gebruikersinterface

Het draadloze hoofdtelefoonstelsel is makkelijk te bedienen en in te stellen met de duidelijke knoppen en een eenvoudig af te lezen scherm.

IR-afstandsbediening

De infrarode afstandsbediening is de gebruiksvriendelijkste manier om de geluidsbron te kiezen en uw voorkeuren in te stellen vanuit uw luie stoel.

Ergonomische kussens

Het ergonomisch gevormde oorkussen en de luxe materialen zorgen voor een betere pasvorm en bassprestaties omdat er minder geluid verloren gaat.



Publicatiedatum
2009-02-12

Versie: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com