

Philips
Microsistem Hi-Fi

MP3/WMA

MCM760



Muzică în format digital cu conversie pe CD

Transformați și savurați de CD-urile preferate pe un MP3 player, grație acestui microsistem elegant Hi-Fi MCM760 care vă oferă un sunet absolut deosebit. Înregistrare facilă, printr-o singură apăsare - fără PC! Și puteți asculta muzica preferată pe MP3 playerul portabil.

Plăcerea neîngrădită a ascultării

- Transformați CD-urile preferate în MP3
- Înregistrare digitală MP3, cu o singură apăsare, fără calculator
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Pentru o experiență audio mai bogată

- Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă
- Incredible Surround™ pentru o experiență audio de excepție
- Controlul frecvențelor înalte și joase asigură obținerea sunetului dorit
- 2x75W RMS/ 2x150W putere acustică

Sunet de calitate și aspect rafinat

- Boxe elegante, cu finisare de lemn

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Transformați CD-urile preferate în MP3

Conectați dispozitivul USB de stocare în masă la portul USB al sistemului audio Philips și începeți înregistrarea melodiilor preferate de pe CD-uri pe dispozitivul USB sau MP3 player - printr-o singură apăsare și fără calculator. Astfel, printr-o înregistrare digitală MP3, vă puteți crea propriile fișiere MP3.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Tweeter cu neodim

Tweeter-ul cu neodim este un tweeter monopolar care produce sunete dinamice și

clare. Este o caracteristică des utilizată în sistemele audio de vârf pentru reproducerea sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile convenționale și tweeter-ele cu dom se bazează pe principiul unei bobine mobile direcționale, în timp ce tweeter-ul cu neodim generează frecvențe într-un model complet de 180°. În cazul tonalităților ridicate, amplitudinea spectrului sonor este îmbunătățită semnificativ, punctul optim este extins pentru a obține un sunet amplu, clar și natural chiar și de la sistemele audio compacte.

Incredible Surround™

Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, mărinđ virtual distanța dintre cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai

mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

Control înalte și joase

Frecvențele înalte (treble) și cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă frecvență ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau descrește nivelul frecvențelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările inițiale. Controlul frecvențelor înalte și al basului vă permite să ascultați muzică așa cum doriți.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 75 W RMS
- Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x150 W
- Caracteristici superioare sunet: Incredible Surround, Control înalte și joase

Boxe

- Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 5,25", Tweeter cu folie, Grile pt. boxe detașabile

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: 99 de piese programabile, Redare aleatorie, Repetare piesă/album/integrală
- Acceptă etichete ID3
- Tip încărcător: Automat, Tavă
- Cassette Deck Technology: Full Logic
- Moduri redare casetă: Autoreverse, Control electronic viteză, Full Auto Stop, Contor pentru casetă

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: nivel automat de înregistrare, înregistrare sincronizată de pe CD, Înregistrare One Touch

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală

- RDS: Nume post de radio, Tip program, Radio Text, Reglare ceas prin RDS, Știri
- Setări prestabilite stație: 40
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată, Instalare facilă (Plug & Play)

Conectivitate

- Intrare AUX: Intrare linie-in
- Căști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
- USB: Port USB

Comoditate

- Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă casetă, Snooze, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: FTD alb
- Indicații: Mod DIM
- Eco Power Standby: 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă FM/MW
- Telecomandă: 32 de taste cu 2 baterii AA

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 179 x 252 x 340 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 175 x 252 x 196 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 524 x 353 x 408 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 13,2 kg



Data apariției 2011-07-01

Versiune: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.