



Philips  
Фоторамка

14,2 см (5,6") ЖК-дисплей  
Формат 4:3

6FF3FPW

## Поделитесь воспоминаниями

Сколько цифровых изображений хранится на вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.

### Простое отображение и управление цифровыми фотографиями

- Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении
- Смотрите фото с флэш-накопителя USB без компьютера

### Экологически чистый дизайн

- Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления

### Простое и удобное управление

- Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима
- Удобный и понятный интерфейс пользователя, 5-позиционная клавиатура для простой навигации и управления

### Стильный и элегантный дизайн дополнит ваши снимки

- Благородное глянцевое покрытие и комфортное сенсорное управление

### Изображение высшего качества, сопоставимое с печатными фото

- Технология ImageUp - живой и четкий цвет
- Формат 4:3 для идеального отображения без искажений
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

# PHILIPS

## Особенности

### Технология Imagen

Imagen - это эксклюзивная технология улучшения фотографий Philips, которая автоматически анализирует фотографии для коррекции цвета и установки оптимального контраста: Imagen разделяет цвета, что позволяет избежать перекрестных помех и регулирует распределения яркости для обеспечения отличного контраста, а так же корректирует цветовую гамму для точности цветопередачи.

### 4:3 - идеальный формат

Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.

### RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий,

которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

### Коллаж из нескольких фотографий

Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

### Просмотр фото с флэш-накопителя USB

Разъем USB для простого просмотра и показа фотографий с флэш-накопителя USB.

### Простой интерфейс пользователя

В пользовательский интерфейс входит минимальный набор кнопок, снабженных надписями и изображениями и меню экрана

для использования всех функций без необходимости длительного обучения.

### Автоматическое включение/выключение дисплея

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.

### Автоматическая ориентация фотографий

Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

### Глянцевое покрытие

Благородное глянцевое покрытие и комфортное сенсорное управление



# Характеристики

## Медианосители

- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro

## Подключения

- USB: USB 2.0 Host

## Внешняя упаковка

- Длина: 50,5 см
- Количество потребительских упаковок: 6
- ширина: 23,9 см
- Вес брутто: 4,9 кг
- высота: 24,5 см
- GTIN: 1 87 12581 41302 3
- Вес нетто: 3,192 кг
- Вес упаковки: 1,708 кг

## Комфорт

- Языки экранных меню: Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский, Голландский, Датский, Русский, Упрощенный китайский, Японский
- Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей
- Кнопки управления: 3 кнопки, 4-сторонняя кнопка навигации и ввода
- Подтвержденное соответствие нормативам: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Швейцария, UL/cUL
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода
- Ориентация: Автоматическая ориентация фотографий, Ландшафтный, Портретная
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот, Масштабирование и обрезка
- Фотоэффекты: Черно-белый, Сменные рамки, Сепия, RadiantColor
- Фон экрана: Черный, Белый, Серый, Автоподстройка
- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Состояние, Авто вкл./выкл., Вкл./выкл. звукового сигнала, Установка времени и даты,

- Включение/отключение часов, Будильник
- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Свободная память
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память
- Совместимость с системой Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP или более поздняя, Mac OS X

## Мощность

- потребляемая мощность: 3 Вт
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока

## Размеры упаковки

- высота: 21,82 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 22,48 см
- Глубина: 8,1 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 41302 6
- Вес брутто: 0,713 кг
- Вес нетто: 0,532 кг
- Вес упаковки: 0,181 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Подставка, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации

## Размеры

- Ширина с подставкой: 167,8 миллиметра
- Высота с подставкой: 135,3 миллиметра
- Глубина с подставкой: 100,73 миллиметра
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 70 °C

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Коэфф. контрастности (типич.): 300:1
- Разрешение панели: 320 x 234
- Угол просмотра: @ C/R &gt; 10, 130° (Г) / 110° (В)
- Яркость: 200 кд/м<sup>2</sup>
- Срок службы при 50% яркости: 20000 часов



Дата выпуска 2024-04-10

Версия: 5.0.14

EAN: 87 12581 41302 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)