



Philips
Filtr przeciwprzepięciowy

Do domu i biura

4 gniazda

SPN4041A



Porządek w przewodach

Ten filtr przeciwprzepięciowy, zaprojektowany z myślą o wydajności i ochronie, wyposażony jest w zaawansowane technologie, które chronią użytkownika przed przepięciami. Obwody Power Blocker® automatycznie odcinają zasilanie i chronią przed następującymi po sobie przepięciami.

Czysta ochrona

- 1800 J
- Zabezpieczone połączenia telefoniczne
- Power Blocker
- Gwarancja na sprzęt o wartości 150000 euro

Wbudowana wygoda

- 4 gniazda z zabezpieczeniem
- Przewód sieciowy o długości 2 m
- Wbudowany system zarządzania przewodami

Prostota

- Zintegrowane gniazda zabezpieczone przed dziećmi
- Wskaźniki zabezpieczające

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 14 x 38 x 5,5 cm
- Waga netto: 0,593 kg
- Waga brutto: 0,693 kg
- Ciężar opakowania: 0,1 kg
- EAN: 87 12581 51861 5
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Pudełko

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 38 x 18,5 x 16 cm
- Waga netto: 1,779 kg
- Waga brutto: 2,359 kg
- Ciężar opakowania: 0,580 kg
- EAN: 87 12581 54568 0
- Liczba opakowań konsumenckich: 3

Zalety

1800 J

Zapobiega uszkodzeniom urządzeń elektronicznych.

Zabezpieczone połączenia telefoniczne

Złącza te połączone są przewodem RJ11, który pozwala przekierować linię telefoniczną przez filtr przeciwprzepięciowy.

Power Blocker

Automatycznie odłącza zasilanie od urządzeń.

Gwarancja na sprzęt o wartości 150000 euro

Chroni podłączony sprzęt na okres eksploatacji urządzenia.

4 gniazda z zabezpieczeniem

Zabezpiecza przed przepięciami i skokami napięcia za pomocą zasilacza, tłumiąc różnice napięć. Nadmiar energii jest redukowany przez MOV, jeśli na zestaw oddziałują skoki napięcia.

Przewód sieciowy o długości 2 m

Zapewnia zasilanie zestawu znajdującego się w odległości 2 m od gniazdka elektrycznego.

Zarządzanie przewodami

Urządzenie umożliwia ułożenie kabli/przewodów w tym samym kierunku, aby lepiej zagospodarować wolną przestrzeń.

gniazda zabezpieczone przed dziećmi

Zabezpieczenie dzieci przed porażeniem prądem.

Wskaźniki zabezpieczające

Diody informują o prawidłowej pracy filtra.



Data wydania 2011-03-15

Wersja: 1.3.5

12 NC: 8670 000 58607
EAN: 87 12581 51861 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com