



SPA7650

Sonido Surround Hi-Fi

Sonido Surround 5.1

Conecta estos altavoces multimedia a cualquier ordenador, reproductor de MP3 o CD y crea al instante tu propio sistema de sonido Surround 5.1. Los potentes graves se ajustan fácilmente y puedes instalar los altavoces en el escritorio o en la pared para obtener un sonido perfecto.

Extraordinario rendimiento de graves

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Tecnología de refuerzo de graves con control de nivel
- Carcasa de madera para una reproducción de bajos de calidad

Fácil de usar

- El blindaje magnético elimina la distorsión de la pantalla del ordenador
- Toma para auriculares para mayor y más personal disfrute de la música
- Control remoto de volumen para un ajuste cómodo del sonido
- Plug & Play para facilitar la instalación

Conexión a todos los equipos

- Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal
- Entrada directa MP3 única a través de RC
- Perfecto para MP3, PC, TV, CD, etc.

Diseño moderno

- Atractivo acabado ultra brillante

PHILIPS

Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Graves con control de nivel

El diseño único del subwoofer produce graves mucho más profundos y de mayor calidad. El

usuario puede también definir el nivel de graves a su gusto.

Perfecto para MP3, PC, TV, etc.

Conecta los altavoces a todos tus aparatos. La mejor manera de escuchar el reproductor de MP3, el PC, la TV, el CD, el DVD y todos los productos multimedia.

Acabado ultra brillante

El acabado "negro piano" ultra brillante destaca tanto en interiores clásicos, como modernos.

Conexión para auriculares

Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conecta tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.

Conexión para auriculares

Toma para auriculares para mayor y más personal disfrute de la música

Blindaje magnético

Puesto que los potentes imanes en los controladores del altavoz están blindados magnéticamente, no existe peligro de que

provoquen distorsiones de imagen o daños de otro tipo cuando se colocan cerca de la pantalla del ordenador.

Entrada MP3 a través de RC

Gracias a la entrada directa MP3 única del mando a distancia puedes escuchar fácilmente el reproductor de MP3. Sólo tienes que conectar la salida de audio del reproductor de MP3 a la toma de 3,5 mm del mando a distancia y disfrutar de la música.

Plug & Play

Plug & Play te permite instalar o agregar nuevos componentes para que funcionen sin necesidad de hacer complejas instalaciones ni análisis técnicos.

Control remoto del volumen

El práctico control remoto con cable pone el ajuste del nivel del volumen al alcance de tus dedos.

Subwoofer de madera

La carcasa del subwoofer está fabricada en madera, lo que ofrece una estabilidad y un rendimiento acústico excepcionales.



Especificaciones

Sonido

- Mejora de graves: Bass reflex, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (altavoz central) + 25 W

Altavoces

- Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje magnético
- Rango frecuencia altavoz satélite: 0 - 20 k Hz
- Gama frecuencia subwoofer: 0 - 2 k Hz
- Controladores de altavoces satélite: 2"
- Altavoz de subwoofer: 5 1/4"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Control de graves: En la parte posterior del subwoofer
- Impedancia de subwoofer: 8 ohm
- Botón de encendido/apagado: En la parte posterior del subwoofer

Conectividad

- Entrada de audio para datos: 1 para audio estéreo (3,5 mm)

Caja exterior

- EAN: 87 12581 43484 7
- Longitud: 45.8 cm
- Unidades por caja: 2
- Anchura: 31 cm
- Peso bruto: 17.7 kg
- Altura: 61 cm
- Peso neto: 14.4 kg
- Peso tara: 3.3 kg

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play
- Indicación de encendido
- Control remoto: control de volumen, salida de auriculares, entrada de audio adicional, indicador de encendido

Potencia

- Indicador LED de alimentación: Azul

Dimensiones del embalaje

- Altura: 44.6 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 29.6 cm
- Profundidad: 29.8 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Peso bruto: 8.3 kg
- Peso neto: 7.2 kg
- Peso tara: 1.1 kg

Dimensiones del producto

- Longitud del cable: 0 cm
- Altura: 0 cm
- Anchura: 0 cm
- Profundidad: 0 cm
- Peso: 0 kg

Contenido del embalaje

- Subwoofer
- Número de satélites: 5
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- Guía de instalación rápida
- Mando a distancia: Con cable



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com