



Philips
Цифровые
беспроводные наушники

SHD8600



Беспроводная музыкальная система

Легкость и удобство

Наслаждайтесь телевидением и музыкой в любом месте вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулируемая головная стяжка обеспечивают дополнительный комфорт.

Ощущение идеального звука

- Кристально-чистая передача сигнала (2,4 ГГц)
- Акустически настроенные динамики обеспечивают выдающееся качество звучания

Обеспечивает комфорт для длительного использования

- Саморегулирующаяся головная стяжка обеспечивает удобную подгонку наушников
- Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки

Удобство использования

- Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор
- Храните приемник на удобной зарядной станции

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц

Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

Акустически настроенные динамики

Сбалансированное звучание достигается благодаря профессиональной настройке компонентов. В частности, очень точно осуществляется передача высоких и низких частот.

Саморегулирующаяся головная стяжка

Внутренняя стяжка облегчает идеальную посадку наушников на вашей голове. Для удобства этот механизм регулируется автоматически.

Быстрая и удобная зарядка



Функция быстрой и удобной зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Оставшаяся емкость аккумулятора определяется с помощью внешней цепи, следовательно, входное напряжение может быть оптимизировано для

быстрой зарядки. При этом также увеличивается срок службы аккумулятора.

Зарядная станция



Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.

Поворачивающиеся чашки наушников



Удобное расположение чашек наушников на ушах предотвращает "утечку звука" и улучшает качество прослушивания. Чашки наушников можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо, добиваясь идеальной посадки и оптимального комфорта.

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Тип магнита: Неодимовый
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Отношение сигнал/шум: >86 дБ
- Диаметр излучателя: 40 мм

Тюнер/прием/передача

- Выбор каналов: Автоматический
- Рабочий диапазон: 30 м
- Модуляция: Формат GFSK

Функции управления

- Автовыключение: Да
- Характеристики базовой станции: Светодиодный индикатор
- Индикатор состояния батареи: Да
- Индикатор уровня заряда батареи: Да
- Время работы: +/- 12 часов

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 6 В/ 550 мА пост. тока
- Зарядное устройство для аккумуляторов: зарядная станция

Питание

- Питание наушников: 2 аккумулятора типа AAA
- Питание передатчика: 6 В/ 550 мА пост. тока

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 21,5 x 31 x 13,5 см
- Вес нетто: 0,549 кг
- Вес брутто: 0,912 кг
- Вес упаковки: 0,363 кг
- EAN: 87 12581 51090 9
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 43 x 23 x 31 см
- Вес нетто: 1,647 кг
- Вес брутто: 3,352 кг
- Вес упаковки: 1,705 кг
- EAN: 87 12581 51091 6
- Количество потребительских упаковок: 3

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 17,98 x 21,72 x 8,35 см
- Вес: 0,23 кг



Дата выпуска 2011-09-22

Версия: 3.1.8

12 NC: 8670 000 57279
EAN: 87 12581 51090 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com