

Philips  
Hi-Fi mikrosystém

- Přehrávání formátu MP3/WMA-CD
- Připojení USB Direct

MCM700



## Čistý zvuk v dokonalém designu

s přehráváním USB Direct

Stylový a kompaktní Hi-Fi mikrosystém s přehráváním USB Direct naplní veškerá vaše očekávání. Neobyčejný vzhled centrální jednotky se zrcadlovým designem a vysoce kvalitní zvuk šířený elegantní reprosoustavou v dřevěném designu jsou skutečným zážitkem.

### Trvalé potěšení z poslechu

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

### Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Vylepšení zdůraznění basů a výšek
- 2 x 80 W RMS / hudební výkon 2 x 160 W

### Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Elegantní reprosoustavy
- Špičkový design komponentů

**PHILIPS**

## Přednosti

### Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

### Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby

zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

### Zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvláště při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

### USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

### Špičkový design komponentů

Mikrosystém navržený z komponentů je dodáván se stojanem, který má čtyři trojhranné nohy. Stojan zabraňuje zkreslení zvuku zapříčiněnému vibracemi, přehřátím a elektromagnetickým rušením vytvořeným zesilovačem a zavaděčem CD. Výsledná reprodukce zvuku je plynulá a vynikající.



# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon: 2 x 80 W RMS, hudební výkon 2 x 160 W
- Vylepšení zvuku: Zdůraznění basů, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

## Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 4" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, Odnímatelné mřížky reproduktorů, Piezoelektrický výškový reproduktor

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Motorizované, Horní
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

## Tuner/příjem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 40
- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Systém RDS: Radio Text, Nastavení hodin RDS, Název stanice
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

## Možnosti připojení

- Další připojení: Anténa VKV
- Vstup Aux: 2x (L/P) / RCA
- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: Port USB

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Displej VFD
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Indikátory: Režim DIM

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: anténa VKV, Mezinárodní záruční list
- Dálkový ovladač: s 24 tlačítky a lithiovými bateriemi
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

## Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 208 x 156 x 268 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 145 x 230 x 215 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 475 x 275 x 330 mm
- Hmotnost včetně balení: 10,35 kg

## Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532  
EAN: 87 10895 98245 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)