

Philips
Microcadena Hi-Fi

- Reproducción de CD de MP3/WMA
- USB directo

MCM177



Sonido sorprendente con un elegante diseño

con reproducción de USB directo

Diseñada específicamente para aquellos que aprecian lo último en tecnología y estilo, esta microcadena emana delicadeza y calidad. Con USB directo, puedes reproducir y controlar con el mando a distancia los archivos MP3/WMA del reproductor portátil y de los dispositivos de almacenamiento USB.

Enriquece tu experiencia acústica

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Volumen para la mejora de graves y agudos
- Potencia de salida total de 20 W RMS

Fácil de usar

- Sintonización digital FM con presintonías
- Funciones del despertador y temporizador

Sonido y aspecto refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera

PHILIPS

Destacados

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y

destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen.

Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Potencia

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical: 2 x 10 W RMS/2 x 20 W
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Potencia

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 4", Sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM
- Auriculares: 3,5 mm

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm, Entrada de audio analógico (L/R)
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Color de retroiluminación: Azul
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM, Folleto de garantía mundial
- Mando a distancia: 40 botones con pilas de litio
- Guía de config. rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Manual de usuario: 16 idiomas
- Adaptador de CA/CC: Cambio de fuente de alimentación

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 554 x 405 x 275 mm
- Peso incluido embalaje: 6,9 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823
EAN: 87 12581 38538 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com