

Philips
Sistema micro de música

100 W

MCM3000



Som rico e poderoso

Obcecado pelo som

O moderno sistema micro de música Philips MCM3000/12 define um novo padrão com um som detalhado e com graves poderosos - graças à tecnologia wOOx. Utilize a ligação USB Directo ou reproduza CD, CD de MP3 e desfrute do áudio que é fornecido.

Prazer de audição ilimitado

- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora

- Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes
- Tweeter de topo para um som detalhado e natural
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total RMS de 100 W

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados
- Funções de despertar e temporizador

PHILIPS

Destques

Tecnologia wOOx™

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

RDS

O sistema de dados de rádio (RDS, Radio Data System) permite-lhe sintonizar estações de rádio sem ter de se lembrar das frequências. No modo standard, o RDS apresenta o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando e acelerando a sintonização. O RDS também permite que as estações enviem mensagens de texto, tais como notícias e informações da estação directamente para o visor do rádio. Muito utilizado na Europa, o texto RDS é enviado na mesma frequência da estação de rádio. Pode optar pelo visor RDS básico (nome da estação) ou subscrever serviços adicionais baseados em texto.

Tweeter de topo

Os tweeters de topo reproduzem frequências altas e médias claras que melhoram a nitidez geral do som que sai dos altifalantes. Graças à emissão de uma mistura harmoniosa de um som de gama larga sem distorções e artificialidade, eles proporcionam uma nitidez de voz detalhada e uma pureza de som dos

instrumentos, compensando o som geral quando acompanhados por uma combinação de woofers.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para

contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraíndo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Especificações

Som

- Potência de saída: 2 x 50 W RMS
- Melhoria do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Tweeter de topo
- Altifalante Principal: Radiador de Graves wOOx, 2 sentidos

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Suporte de identificação ID3
- Tipo de Carregamento: Gaveta, Motorizado
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- RDS: Nome da estação, Tipo de Programa
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- Bandas do sintonizador: FM estéreo

Conectividade

- USB: Anfitrião USB

- Ligações posteriores: Entrada AUX
- Auscultadores: 3,5 mm
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3
- Outras ligações: Antena FM

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Temporizador

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Cabo de alimentação CA, Folheto de garantia mundial
- Cabos: Cabo de entrada de linha MP3
- Telecomando
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 230 x 141 x 230 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 139 x 259 x 210 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 512 x 305 x 276 mm
- Peso incl. embalagem: 6,8 kg
- Peso da unidade: 5,7 kg



Data de publicação
2014-08-14

Versão: 2.0.11

12 NC: 8670 000 74194
EAN: 87 12581 59252 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com