



飞利浦  
HiFi 立体声耳机

耳罩式  
黑色



SHP9500

## 高精度的声音

在时尚中享受真实的聆听体验。通过开放式声学后盖结构和高精确的 50 毫米扬声器驱动器，专为您带来出色性能。

### 顶级聆听体验

- 精美的开放后盖头戴式设计，实现原汁原味的音效
- 50 毫米钹制驱动器可呈现完整音谱
- 精确定位驱动器完美贴合耳朵

### 长时间佩戴依然舒适

- 透气型耳垫，佩戴持久舒适。
- 钢制头带，强度和耐用性更高
- 舒适的双层头带衬垫

### 便利性

- 1.5 米线缆，使您在室内使用全无束缚

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 50 毫米钹制扬声器驱动器



50 毫米钹制扬声器驱动器，提供非凡的 Hi-Fi 音效。

### 透气型耳垫



豪华透气型耳垫，改善透气性，分散压力和热量，令佩戴持久舒适。

### 舒适的头带衬垫



舒适的双层头带衬垫

### 耐用的钢制头带



钢制头带，强度和耐用性更高

### 开放后盖头戴式耳机

开放式声学后盖结构消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可以自由地移动。这样可以大大提升音质的通透性并使扩展的高频更流畅。

### 精确定位的驱动器

精心设计的耳罩以贴合耳朵的自然角度，提供精准的音效。音频信号直接传至您耳内，营造动态而真实的聆听体验。

### 1.5 米线缆，让您全无束缚

1.5 米线缆，使您在室内使用全无束缚

## 规格

### 声音

- 原声系统：开放式
- 磁铁型：钹制
- 阻抗：32 欧姆
- 最大输入功率：200 mW
- 灵敏度：101 分贝
- 单元直径：50 毫米
- 频率响应：12 - 35 000 赫兹

### 连接

- 线缆接口：单面
- 接口末端：镀金
- 线缆长度：随附可分离式 3.0 米线缆

### 附件

- 适配器插头：镀金 3.5 - 6.3 毫米

### 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
6.7 x 7.9 x 3.9 英寸
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
17 x 20 x 10 厘米
- 重量：0.32 千克
- 重量：0.705 磅

### 外箱

- 总重：5.004 磅
- 总重：2.27 千克
- GTIN: 1 87 12581 69144 5
- 外箱 (L x (宽 x 高) ) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
37.5 x 21 x 23.5 厘米
- 外箱 (L x (宽 x 高) ) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
14.8 x 8.3 x 9.3 英寸
- 净重：2.183 磅
- 净重：0.99 千克
- 用户包装数量：3
- 自重：2.822 磅
- 自重：1.28 千克

### 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
7.7 x 8.9 x 4.7 英寸
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
19.5 x 22.5 x 12 厘米
- EAN: 87 12581 69144 8
- 总重：1.455 磅
- 总重：0.66 千克
- 净重：0.728 磅
- 净重：0.33 千克
- 随附产品数量：1
- 包装类型：箱体
- 自重：0.728 磅
- 自重：0.33 千克
- 货架摆放类型：两种



发行日期 2022-04-29

版本：4.0.6

12 NC: 8670 001 03939  
EAN: 08 71258 16914 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

