

Philips Showline  
Media Center

Showline

MCP9360I



## Digitaal entertainment vanuit uw luie stoel

### Philips Showline Media Center PC

Met deze PC voor in de huiskamer hebt u eenvoudig toegang tot al uw favoriete digitale entertainment. Geniet van live TV, neem programma's op en speel ze af, surf op internet, luister naar digitale muziek, bekijk uw foto's en speel DVD's af.

#### **Uitstekende beeldkwaliteit**

- Digital Natural Motion voor vloeiende bewegende beelden
- Motion Adaptive De-interlacing voor superscherpe afbeeldingen

#### **Media Center PC speciaal voor uw huiskamer**

- De universele afstandsbediening is geschikt voor bijna alle merken
- Hybride TV-tuner voor de ontvangst van analoge en digitale TV
- Alle benodigde kabels zitten in de doos

#### **PC-entertainment**

- Microsoft® Windows® XP MCE
- Intel ViV™-technologie voor het downloaden van online video's en muziek
- Wifi 802.11 a/b/g-gecertificeerd

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### PC-specificaties

- **Processor:** 800MHz-bus aan de voorzijde, incl. Intel® Viiv™-technologie, Intel® Pentium® D 945, 3,4 GHz
- **Gheug:** 1024 (2 x 512 MB), Dual Channel DDR2 PC2-4200, max. 2048 MB
- **Harde schijf:** 250 GB, Seriële ATA - 7200 rpm - 3 G/s
- **Optische schijf:** Dubbellaags, DVD +/- RW, Parallele ATA (IDE)

### Software

- **Besturingssysteem:** Microsoft® Windows® XP MCE, Windows Vista™ Premium Ready
- **Philips Like Music:** 1,1
- **Philips Intelligent Agent:** 1,0
- **Philips TV-scanner:** 1,1
- **Cyberlink CaptureDV:** 1,0
- **Cyberlink MakeDVD:** 2,0
- **Cyberlink PowerDVD:** 6,0

### Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** Draadloos toetsenbord, Universele afstandsbediening, S-

Video kabel, Luidsprekerkabels, SCART/RCA video-adaptor, Scart-kabel, Netsnoer, IR Blaster, Ethernetkabel, DVI-D-kabel, Coaxiale digitale audiokabel, HDMI-DVI-adaptersnoer, Antennekabel, CD-ROM met software en handleiding, 5 x AA-batterijen

### Connectiviteit

- **Voorzijde:** 8-in-1 kaartlezer, Hoofdtelefoonuitgang (stereoansl.), i.Link (DV-ingang), Microfooningang, USB 2.0 (2x)
- **Aansluitingen aan de achterkant:** Analoge audio links/rechts in, Analoge audio links/rechts uit 2 x, Samengestelde video-ingang (CVBS), DVI-D, Ethernet, IEEE 1394 6-pins 2x, Optische lijnuitgang, S/PDIF uit (coaxiaal), S-Video in, S-video in 2x, S-Video-uitgang, TV in (antennekabel), USB 2.0 2x, VGA uit

### Tuner/ontvangst/overdracht

- **DVB:** Terrestrial
- **televisiesysteem:** DVB COFDM 2 K/8 K, PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

## Productkenmerken

### Digital Natural Motion

Philips heeft Digital Natural Motion ontwikkeld om de trillende effecten bij bewegende beelden weg te werken. Digital Natural Motion maakt een schatting van de beweging in het beeld en corrigeert trillende bewegingen in TV-uitzendingen en films (op DVD). Het resultaat is een naadloze weergave van bewegingen en een uitstekende scherpte, wat het kijken nog plezieriger maakt.

### Motion adaptive de-interlacing

Dit slimme de-interlacingalgoritme herkent het type videosignaal (stilstaand beeld, bewegend beeld of film) en optimaliseert het de-interlacingproces automatisch met de modi Spatial, Temporal of Film. Op deze manier hebt u altijd een superscherp en stabiel beeld.

### Universele afstandsbediening

Met een universele afstandsbediening van Philips kunt u videoapparatuur en TV-toestellen van praktisch ieder merk bedienen.

### Microsoft® Windows® XP MCE

Besturingssysteem van Microsoft.

### Intel Viiv™-technologie

Viiv™ is een merk platform van Intel dat bestaat uit een Intel dual core-processor en een Intel-chipset voor verbeterde nieuwe en veilige digitale entertainmentervaringen, zoals films en muziek downloaden en games.

### Wifi 802.11 a/b/g-gecertificeerd

De WiFi-norm houdt in dat er geen kabels nodig zijn tussen PC's, de randapparaten en audio- en video-apparaten die in andere kamers zijn geplaatst.

### Analoge en digitale TV-tuner

Hiermee kunt u DTV-signalen (digitale televisie) ontvangen die door TV-stations via de ether worden uitgezonden



Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 1.0

12 NC: 8622 810 13719  
EAN: 87 10895 98679 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)