

PHILIPS

Altoparlante wireless

Bluetooth®

Potenza in uscita di 3 W

10 ore di riproduzione

Impermeabilità IPX7

TAS2505B



Illumina la festa

Porta la festa ovunque con questo altoparlante compatto e impermeabile che si illumina a tempo di musica. La cinghia per il trasporto ti consente di andare dove vuoi e di avere 10 ore di riproduzione. Più che sufficiente per un picnic al parco o una festa in piscina!

Porta la tua musica con te

- Cinghia per il trasporto
- Dimensioni: 91,5 x 91 x 41 mm
- Le luci LED multicolore lampeggiano a ritmo di musica
- Scegli la tua colorazione. Mostra il tuo stile

Musica o telefonate

- Fino a 20 m di portata wireless
- Bluetooth. Streaming di musica, podcast e altro ancora
- Microfono incorporato per chiamate in vivavoce

Impermeabile e pronto per fare festa

- Diffusore passivo. Bassi intensi
- Resistenza e impermeabilità IPX7
- Driver da 1,75". Suono intenso
- 10 ore di riproduzione. Tempo di ricarica di 2,5 ore

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 3W
Sistema audio: Mono
Risposta in frequenza: 120 Hz - 18 KHz
Potenza in uscita (MAX): 6 W

Altoparlanti

Diametro del driver full range: 44 mm
Numero di driver full range: 1
Configurazione del driver: Full Range
Numero di canali audio: 1

Connettività

Tipo di cavo: Cavo di ricarica USB (tipo C)
Versione Bluetooth: 5,0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
DLNA standard: No
Connessione con più altoparlanti: No

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Facilità di installazione: Associazione automatica
Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata
Controllo del volume: Digitale su/giù
Resistenza all'acqua: IPX7
Microfono incorporato
Effetto luminoso
Schermo display: No
Chiamate in vivavoce

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet: No

Potenza

Capacità delle batterie: 850 mAh
Tipo di batteria: Litio (integrata)
Indicatore (LED) alimentazione: RGB

Tempo di durata della batteria: 10 ore
Tempo di carica: 2,5 ore
Power bank: No

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 21 cm
Tipo di imballaggio: Blister
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 12.1 cm
Profondità: 5.5 cm
Altezza: 8.3 pollici
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 11102 8
Larghezza: 4.8 pollici
Peso lordo: 0.286 Kg
Profondità: 2.2 pollici
Peso netto: 0.232 Kg
Peso lordo: 0.631 lb
Peso netto: 0.511 lb
Tara: 0.054 Kg
Tara: 0.119 lb

Dimensioni del prodotto

Altezza: 4.1 cm
Larghezza: 9.15 cm
Profondità: 9.1 cm
Larghezza: 3.6 pollici
Altezza: 1.6 pollici
Profondità: 3.6 pollici
Peso: 0.19 Kg
Peso: 0.419 lb

Accessori

Accessori inclusi: Guida installazione rapida,
Foglio di garanzia internazionale, Scheda di
garanzia
Cavo: Cavo di ricarica USB

Design

Colore: Black

In evidenza

Resistenza e impermeabilità IPX7

Questo altoparlante Bluetooth portatile è dotato di livello di protezione IPX7: è in grado di resistere all'immersione totale in acqua fino a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti. Puoi fare festa nella doccia, in zona piscina o anche dentro la piscina! La portata wireless è di 20 m.

10 ore di riproduzione

L'audio rimane nitido anche quando ascolti la musica ad alto volume e un diffusore passivo amplifica i bassi. Hai 10 ore di riproduzione e una ricarica completa richiede 2,5 ore. Dotato di un microfono integrato per le chiamate e la musica viene messa in pausa automaticamente quando arriva una chiamata.

Luci LED multicolore

Preparati al divertimento! La griglia dell'altoparlante è dotata di LED che lampeggiano in modo casuale durante la musica e si attenuano se abbassi il volume. La tracolla in dotazione consente di trasportare facilmente l'altoparlante oppure di appenderlo al manubrio della bicicletta.

Scegli la tua colorazione

Sempre con stile. Questo altoparlante Bluetooth compatto è disponibile in diverse colorazioni, per un look perfetto ovunque vai.

