Philips 2000 series DVD-naeep

DivX

Порт USB 2.0

TAEP200



Наслаждайтесь всем — ot DVD до USB

Мечтаете о проигрывателе с реалистичным изображением идеального качества, который сможет воспроизводить практически любой диск? DVD-проигрыватель Philips TAEP200 полностью отвечает этим критериям.

Воспроизводит все фильмы и музыку

• Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения

Подключение и использование нескольких источников

• Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB



Основные особенности

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс исходного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.


Воспроизводит все



Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,

DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром

USB Media Link



USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!

Smart Picture



Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные настройки цвета, яркости, насыщенности, контрастности, резкости изображения и т. д., чтобы подарить вам приятные впечатления от просмотра в любое время.









Характеристики

- Перекрестные помехи (1 кГц): 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц):
- Динамический диапазон (1 кГц):
- Отношение сигнал/шум:

<= -65 дБ

>= 90 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход HDMI

Внешняя упаковка

- Длина: 41.5 см
- Количество потребительских упаковок: 5
- ширина: 26 см
- Вес брутто: 6.25 кг
- Высота: 26 см
- GTIN: 1 48 95229 11115 5
- Вес нетто: 4.75 кг
- Вес упаковки: 1.5 кг

• Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр

Питание

- Потребляемая мощность: 15 Вт
- Источник питания: 100—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0.5 BT

Размеры упаковки

- Высота: 24.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: На подставке
- ширина: 24.8 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11115 8
- Вес брутто: 1.15 кг
- Вес нетто: 0.95 кг
- Вес упаковки: 0.2 кг

Габариты изделия

• Высота: 4.3 см

- ширина: 22.5 см
- Глубина: 19.6 см
- Bec: 0.82 кг

Аксессуары

• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа ААА — 2 шт., Аудио/видео кабель, Пульт ДУ, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Гарантийный талон и информация о безопасности

Дизайн

• Цвет: Черное

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для МРЗ: 16-320 кбит/с
- Скорость передачи данных для WMA: 16-320 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, mpgИзображение: JPG, JPEG

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Увеличение частоты дискретизации

Оптические носители

• Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/ CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. МРЗ, Увеличить

Воспроизведение видео

- Аудиоформат: Dolby Digital, WMA, MP3
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC,
- Поддерживаемые форматы видео: MPEG1, MPEG2



Дата выпуска 2024-08-20

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Версия: 5.5.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 48 95229 11115 8

www.philips.com

* Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.