



Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone

App-anpassat
10 W

AJ7034D



Vakna till din favoritmusik

med den här iPod/iPhone-dockningsstationen

Starta dagen med den här Philips AJ7034D/12 dockningsstationen. Den har basreflexhögtalare för kraftfull bas, 10 W RMS-uteffekt och en dockningsstation som kan hantera alla iPod-/iPhone-enheter. Med den kostnadsfria Philips-appen får du bättre väcknings- och radioupplevelse.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Digital FM-mottag. med förinställningar
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Total uteffekt på 10 W RMS

Lättanvänd

- Kostnadsfri HomeStudio-app för bättre väcknings- och radioupplevelse
- Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
- Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömbrott
- Justerbar alarmvolym för pålitlig väckning

Starta dagen som du vill

- Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

PHILIPS

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtarlådor. De skiljer sig från vanliga högtarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapttrar. Dessutom fungerar den även

med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Digital FM-mottag. med förinställningar



Med digital FM-radio får du ytterligare musikalalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Kostnadsfri HomeStudio-app



Det finns inget bättre sätt att vakna eller lyssna på radio än med den kostnadsfria Philips HomeStudio-appen. Ladda helt enkelt ned

appen från Apple App Store och ta del av en mängd spännande funktioner. Till exempel får du mer avancerade och anpassningsbara alarminställningar – inklusive alarmvolym, -längd, -datum och -ljud. Du får även ett bättre användargränssnitt när du lyssnar på radio, och funktionerna för förinställning av radiokanaler är enkla.

Justerbar alarmvolym



Med en klockradio från Philips blir du väckt på ett sätt som passar dig. Du kan justera volymen för alarmet som du vill ha den. Oavsett om du behöver högre volym för att ta dig ur sängen i tid, eller om du föredrar lägre volym för en mjukare väckning, får du möjligheten att påbörja dagen på ditt sätt.



Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod touch, 4:e generationen, iPod Classic, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod, 5:e generationen, iPod Mini

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-app

- App-namn: HomeStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: Dockningsradio för iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dagars väderprognos
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppspelningskontroller
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion
- Radio: FM-radio, Förinställningar, Scan, ratta in

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, Nästa och föregående spår, Spela upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn

Bekvämlighet

- Klocka/version: Digital

- Larm: Dubbla larmtider, Larmsignal, Radiolarm/radioväckning, Repeterande larm (insomningsfunktion)
- Bekväm användning: Insomningsfunktion
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Skärmtyp: LED

Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare

Anslutningar

- MP3-Link: Ja, 3,5 mm-uttag

Effekt

- Nätsström
- Strömförsörjning: 100-240 V, 47-63 Hz

Mått

- Produktmått (B x D x H): 283 x 112 x 118 mm
- Vikt: 1,36 kg
- Förpackningens mått (B x D x H): 319 x 144 x 180 mm
- Vikt inkl. förpackning: 1,73 kg
- Huvudkartongens mått: (B x D x H) 298 x 327 x 375 mm
- Vikt på huvudkartong: 7,55 kg
- Antal i förpackning: 4

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garanticertifikat, Snabbguide



Publiceringsdatum
2014-09-26

Version: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551
EAN: 08 71258 16374 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com