



Philips
Digitalni fotookvir z
baterijo

20,3 cm (8")
Večpredstavnost
Razmerje stranic 4:3

SPH8008



"...to sva tvoja teta in jaz, ko sva bili majhni"

Fotookvir z baterijo

Dandanes zaradi prenatrpanega umika vse prevečkrat pozabljamo, kdo je zares pomemben v našem življenju. S Philipsovim fotookvirjem se to lahko spremeni. Ta vrhunski okvir ima vgrajeno akumulatorsko baterijo s časom delovanja 2 uri, ki vam omogoča uporabo kjerkoli in kadarkoli.

Slika vrhunske kakovosti za popoln užitek

- Imagen Pro za ostre, živahne in naravne kožne barvne odtenke
- Razmerje stranic 4:3 za optimalen prikaz brez motenj
- S tehnologijo RadiantColor starim spominom dodajte svež sijaj

Enostavna intuitivna uporaba in izjemna priročnost

- Samodejna diaproyekcija s pomnilnika USB ali pomnilniške kartice
- Tipke na dotik na robu fotookvirja
- Fotografije iz mobilnega telefona prenašajte prek povezave Bluetooth
- Postaja za polnjenje baterije enostavne uporabe

Okolju prijazna zasnova

- Okolju prijazen fotookvir
- Samodejni vklop/izklop zaslona ob nastavljenem času za varčevanje z energijo



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikacije

Slika/zaslon

- Kot gledanja: pri C/R > 10, 130° (V) / 110° (N)
- Življenjska doba, do 50 % svetlosti: 20000 h
- Razmerje stranic: 4:3
- Ločljivost zaslona: 800 x 600
- Svetlost: 250 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 300:1

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB 2.0, Podrejeni USB 2.0
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Razred 2, Samo sprejemnik

Pomnilniški mediji

- USB: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Tipi pomnilniških kartic: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD kartica, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Zmogljivost vgrajenega pomnilnika: 1 GB (za 1000 fotografij visoke ločljivosti)

Priložnost

- Bralnik kartic: Vgrajeni (2x)
- Podprta oblika zapisa fotografij: Fotografije JPEG, Datoteke JPEG velikosti do 10 MB, Do 20 milijonov slikovni pik
- Podprta oblika zapisa videoposnetkov: MPEG1 in 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Podprta glasba v ozadju: MP3
- Gumbi in kontrole: Upravljanje na dotik na robu, Gumb za vklop/izklop
- Način predvajanja: Brskanje na celotnem zaslonu, Diaprojekcija, Brskanje s sličicami
- Upravljanje albuma: Ustvari, Izbriši, Uredi, Preimenuj
- Urejanje fotografije: Kopiraj, Izbriši, Vrtenje
- Nastavitev diaprojekcije: Naključno, Zaporedno, Učinek prehoda, Kolaž (več slik)
- Funkcija nastavitve: Nastavitev svetlosti, Jezik, Diaprojekcija, Stanje, Samodejni vklop/izklop, Nastavitev datuma in časa, Vir fotografije, Vklop/izklop piska, Vklop/izklop prikaza ure, Opomnik za dogodek z dremežem
- Stanje sistema: Različica vdelane programske opreme, Preostala zmogljivost pomnilnika
- Stanje priključene predstavnostne naprave: Priključena predstavnostna naprava, Preostala zmogljivost pomnilnika
- Zakonske odobritve: CE, GOST, Švica, C-Tick, PSB
- Druge prednosti: Združljivo s Kensington ključavnico

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Španščina, Nemščina, Francoščina, Italijanščina, Nizozemščina, Danščina, Portugalščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Združljivost sistema: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, Kabel USB, CD-ROM s program. opremo + priročnik, vodnik za hiter začetek
- Uporabniški priročnik: Arabščina, Češčina, Danščina/norveščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Italijanščina, Malajščina, Poljščina, Portugalščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, Švedščina, Tradicionalna kitajščina, Turščina

Dimenzije

- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Teža: 0,34 kg
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): -10 °C do 60 °C

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Izhod DC (v voltih): 12 V
- Podprti način napajanja: Delovanje na baterijo, Napajanje AC
- Izhod DC (v amperih): 1,5 A
- Poraba energije: (vklopljen sistem) 4,5 W
- Življenjska doba za baterijo: 2 h

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 25 x 21 x 9,5 cm
- Neto teža: 0,972 kg
- Bruto teža: 1,257 kg
- Teža embalaže: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 47741 7
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Neto teža: 1,944 kg
- Bruto teža: 2,75 kg
- Teža embalaže: 0,806 kg
- Številka GTIN: 1 87 12581 47741 4
- Število komercialnih pakiranj: 2

Značilnosti

Imagen Pro za živahne barve

Philipsova edinstvena tehnologija Imagen samodejno analizira fotografije ter popravi barve in nastavi optimalen kontrast. Imagen Pro je naprednejša rešitev, ki vključuje 3 bistvene elemente tehnologije Imagen, in zagotavlja večjo barvno natančnost, globino in inteligenten kontrast. Imagen Pro poleg teh elementov izboljša tudi kožne odtenke in zagotavlja ostrejša slika brez migetanja, kar je pri fotografiji zelo pomembno.

Popolno razmerje stranic 4:3

Philipsov digitalni fotookvir omogoča prikaz fotografije z razmerjem stranic 4:3 za vrhunske užitke ob gledanju.

Priključna postaja za baterijo

Ta postaja za polnjenje baterije je hkrati tudi stojalo. Ko je vgrajena baterija okvirja popolnoma napolnjena, lahko 2 brezžično izmenjujete fotografije.

Upravljanje na dotik na robu

Tipke na dotik na fotookvirju med delovanjem takoj zasvetijo, kar omogoča enostavno pomikanje po fotografijah, videoposnetkih in skladbah. V načinu za prikaz fotografij lahko prst pomikate po vodoravnem robu in tako med sličicami na zaslonu enostavno izberete novo fotografijo.

Samodejna diaprojekcija

Samodejne diaprojekcije zažene za pogona USB ali pomnilniške kartice, zato vam fotografij ni treba kopirati na fotookvir.

Prenos fotografij prek povezave Bluetooth

Z mobilnim telefonom zagotovo radi tudi fotografirate. Zdaj lahko te fotografije na Philipsov digitalni fotookvir prek povezave Bluetooth prenašate brez ključev in kablov.

RadiantColor

Philipsova ekskluzivna tehnologija RadiantColor manjše fotografije v optimalnem razmerju stranic 4:3 prikazuje tako, da razširi barve na robovih fotografije, ki ne zasede celotnega zaslona, in tako odstrani črne robove in popačenje zaradi razmerja stranic.

Okolju prijazen fotookvir

Philipsovi fotookvirji so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja.

Samodejni vklop/izklop zaslona

Časovnik ob izbranem času fotookvir vklopi ali izklopi, kar zmanjša porabo energije in vpliv na okolje, saj lahko prihranite do tretjino stroškov napajanja fotookvirja.



Datum izdaje 2017-04-07

Različica: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51619
EAN: 87 12581 47741 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com