



Philips
Prijenosni DVD repr.

Digitalni LCD od 23 cm / 9 inča
6 sati reprodukcije

PD9060



Vrhunska kvaliteta slike

s LCD zaslonom visoke gustoće piksela (800x480)

Uživajte u filmovima i drugim sadržajima dok ste u pokretu uz prijenosni DVD repr. Philips PD9060. Digitalni LCD zaslon u boji, 9"/23 cm, oživljava slike. Prikazujte i dijelite svoje digitalne fot. Lagan i kompaktan s vremenom reprodukcije do 6 sati.



Reproducirajte filmove, glazbu i fotografije u pokretu

- Kompatibilan s DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskovima
- DivX Certified za reprodukciju standardnih DivX videozapisa
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Prikaz slika u formatu JPEG s diskova sa slikama

Jednostavno prikazujte svoje digitalne fotografije

- LCD zaslon visoke gustoće dijagonale 22,9 cm (9") (800 x 480 piksela)
- Zaslon sa zakretanjem za 180 stupnjeva za veću fleksibilnost gledanja
- Prikaz fotografija i prezentacija s fotografijama
- Izravan pregled fotografija memorijskih kartica, DVD i CD medija

Dodatne značajke za vašu udobnost

- Uživajte u neprekidnoj reprodukciji u trajanju do 6 sati*
- Utor za SD/SDHC karticu za reprodukciju glazbe, fotografija i videozapisa
- Osvjetljenje se automatski prilagođava okolnom osvjetljenju
- Pametna montaža u automobilu za jednostavnost korištenja

PHILIPS

Prijenosni DVD repr.
Digitalni LCD od 23 cm / 9 inča 6 sati reprodukcije

PD9060/12

Istaknute značajke

Zaslon sa zakretanjem za 180 stupnjeva



Zaslon se zakreće za 180° i pruža optimalan kut za gledanje filmova i fotografija. Zakrenite zaslon ili ga podesite prema gore ili prema dolje kako biste uklonili odsjaj i postigli najbolji mogući kut gledanja.

HD LCD 22,9 cm / 9"



LCD zaslon u boji visoke rezolucije (800 x 480 piksela) oživljava slike, prikazujući vaše drage fotografije, omiljene filmove i glazbu uz jednako bogate detalje "vjerne stvarnosti" i životne boje kao na ispisanim fotografijama visoke kvalitete.

Prikaz fotografija



Jednostavno umetnite disk ili memorijsku karticu u reproduktor i vaše digitalne fotografije reproducirat će se izravno na uređaju.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Pametna montaža u automobilu



Kako biste u zabavnim sadržajima mogli uživati tijekom putovanja, zašto sa sobom ne biste ponijeli prijenosni DVD reproduktor? Jedinstveni sustav montaže u automobilu osigurava jednostavnost korištenja, s polugom za brzo otpuštanje koja omogućava jednostavno skidanje repr. kada se ne koristi. Prijenosni DVD reproduktor možete ponijeti sa sobom, u automobilu ostavljajući samo nosač.

Do 6 sati reprodukcije filmova



Ovaj repr. tvrtke Philips isporučuje se s kompaktnom ugrađenom baterijom s mogućnošću punjenja za dugotrajno napajanje. Jednim punjenjem može se postići do 6 sati neprekidnog uživanja u reprodukciji filmova, fotografija ili glazbe. Jednostavno priključite kabel za napajanje za ponovno punjenje reproduktora - tako je jednostavno.

DivX Certified

Zahvaljujući podršci za DivX® moći ćete uživati u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući kupljene holivudske filmove. Medijski format DivX je tehn.kompresije utemeljena na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja, USB memorije i druge memorijske kartice čiji ćete sadržaj reproducirati na DivX Certified® uređaju tvrtke Philips.

SmartBright

SmartBright je ekskluzivna značajka tvrtke Philips koja koristi ugrađeni senzor za automatsku prilagodbu postavki prikaza i tako omogućava najbolji doživljaj gledanja, smanjenu potrošnju energije i duže trajanje monitora te uklanja umor uzrokovan naprezanjem očiju koje nastaje gledanjem svijetlog zaslona u mračnoj prostoriji ili tamnog zaslona u jako osvijetljenoj prostoriji - sve to bez potrebe za ručnom prilagodbom osvijetljenja zaslona u skladu s promjenom osvijetljenja prostorije.

DIVX

SD



PICTURE CD



DVD VIDEO

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Veličina dijagonale zaslona: 9 inča / 23 cm
- Rezolucija: 800 (w) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Vrsta LCD zaslona: Polarizator protiv bliještanja

Zvuk

- Izlazna snaga: 600 mW RMS (ugrađeni zvučnici)
- Izlazna snaga (RMS): 5 mW RMS (slušalice)
- Omjer signala i šuma: >80 dB (sluš.), >62 dB (ugr. zvučnici)

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponavljanje, Nasumična reprodukcija, Zumiranje, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav.
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL
- Format kompresije: Divx, MPEG4

Audio reprodukcija

- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Format kompresije: Dolby Digital, MP3, WMA
- Broj bitova u sekundi za WMA: 32 - 192 kb/s
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R, WMA-CD
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

Mogućnost povezivanja

- DC ulaz: 9 V, 1,5 A
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm x 2

- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- Utor za SD/MMC karticu: Utor za SD/SDHC karticu

Praktičnost

- Oznaka za punjenje baterije
- Otporno na udarce

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Komplet za korištenje u vozilu: adapter za upaljač za cigarete, 12 V DC
- Daljinski upravljač: Tanki daljinski upravljač AY5509
- Kabeli: 1 x AV kabel
- Korisnički priručnik: Više jezika
- Pametna montaža u autom.

Snaga

- Vrsta baterije: Ugrađena baterija
- Trajanje baterije: Do 6 sati*

Dimenzije

- Dimenzije glavnog kartonskog pakiranja: 225 x 295 x 280 mm
- Količina kartonske ambalaže: 3
- Ukupna težina kartonske ambalaže: 5,9 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 272 x 285 x 70 mm
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 238 x 32 x 175 mm
- Težina proizvoda: 1,2 kg
- Vrsta pakiranja: D-box



Datum izdavanja
2017-04-06

Versija: 1.1.3

12 NC: 8670 000 59227
EAN: 87 12581 52056 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivX Networks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Windows Media i logotip Windows su trgovačke marke ili registrirane trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.

* Baterije s mogućnošću punjenja imaju ograničeni broj ciklusa punjenja nakon kojeg će biti potrebna njihova zamjena. Vijek trajanja baterija i broj ciklusa punjenja ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja kod reprodukcije je približan i može ovisiti o uvjetima korištenja. Kako biste optimizirali vijek trajanja baterije, LCD pozadinsko osvjetljenje trebaste postaviti na minimalnu razinu, priključiti slušalice (ne ugrađene zvučnike) i jačinu zvuka postaviti na srednju razinu te koristiti uređaj na sobnoj temp.