

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อ



DS8500



คุณภาพเสียงและสไตล์ที่ได้รับการยอมรับ เต็มคำกับเสียงเพลง

ตัวเครื่องหรรษาและทันสมัยของลำโพงเชื่อมต่อ Philips ให้เสียงที่น่าทึ่งจาก iPhone/iPod ด้วยเทคโนโลยี

PureDigital

ทั้งยังให้คุณเพลิดเพลินกับการควบคุมขั้นสูงที่มีพรีอ็อกซิมีตี้เซนเซอร์และรีโมทคอนโทรลใช้งานง่ายทำให้เป็นลำโพงที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งการออกแบบและการใช้งาน

ประสิทธิภาพเสียงยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ

- เทคโนโลยีการประมวลผลแบบดิจิทัลเพื่อเสียงใสคมชัดอย่างที่สุด
- ระดับเสียงอะคูสติคประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของลำโพง
- ทอเสียงเบสที่จูนอย่างแม่นยำเพื่อสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึก
- เทคโนโลยี Shielding บล็อกสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ

ทันสมัยและสวยงาม

- โคมมุนดานหลังเพื่อความสวยงามและให้เสียงนุ่มนวล
- ดูดีไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับ iPod/iPhone หรือไมก็ตาม

การควบคุมขั้นสูง

- พรีอ็อกซิมีตี้เซนเซอร์เพื่อเปิดใช้แสงพื้นหลังของแผงควบคุม
- รีโมทคอนโทรลช่วยเติมเต็มลำโพงให้สมบูรณ์แบบ
- DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเทอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้ร่วมกับ iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้ร่วมกับ iPod, iPod mini, iPod พร้อมจอสี, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, iPod 5th Generation, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th generation

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone

- ชื่อ App: DockStudio
- ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App: ใช้
- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- การเล่น: การเลื่อนคูลล์บัม/เพลง, ควบคุมการเล่น
- การตั้งค่าเสียง: อีควอไลเซอร์แบนด์ 5, DBB, DSC-Flat, ป๊อป, ร็อค, แจ๊ส, คลาสสิก
- นาฬิกา: นาฬิกาอะนาล็อก, นาฬิกาดิจิตอล
- ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง, ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลง, ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติ, ตื่นขึ้นมาด้วยภาพ
- วิทยุอินเทอร์เน็ตมากกว่า 7000 สถานี: ใช้
- พยากรณ์อากาศทั่วโลก: ใช้

การเล่นเสียง

- โหมดการเปลี่ยนการเล่น: เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, เล่นและหยุดชั่วคราว

เสียง

- ระบบเสียง: สเตอริโอ

- การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
- พลังขับเสียง: 2 x 15 W RMS

ลำโพง

- ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2 x 3"
- การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

การเชื่อมต่อ

- Aux in: ใช้

สะดวกสบาย

- อุปกรณ์การชาร์จ: iPhone, iPod

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายเชื่อมต่อสัญญาณเข้าขนาด 3.5 มม., สายไฟ
- รีโมทคอนโทรล: ใช้
- อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- รับประกัน: 1 ปีรับประกัน, คู่มือการรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 3.1 กก.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 158 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 220 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 484 มม.
- น้ำหนัก: 2.3 กก.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 139 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 158 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 421 มม.

ไฮไลต์

ระบบเสียงดิจิทัล



เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงดิจิทัลขั้นสูงให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการประมวลผลเสียงอะนาล็อกทั่วไปที่มีอยู่ในเครื่องเล่นแบบเชื่อมต่อซึ่งให้เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกจาก iPod/iPhone โดยการรวบรวมคุณภาพเสียงดิจิทัลเอาต์พุตจาก iPod/iPhone และใช้การประมวลผลดิจิทัลในแต่ละขั้นตอนของวงจร ส่งผลให้เอาต์พุตเสียงต่อสัญญาณรบกวนสูงขึ้น ผลที่ได้คือเสียงที่คมชัดสมดุลงดแบบ

ระดับเสียงอะคูสติกประสิทธิภาพสูง

การออกแบบ Smart sound มอบเสียงเบสที่สร้างขึ้นใหม่ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระดับเสียงอะคูสติกที่กำหนดแก็ดเจอร์เพื่อการใช้งานขนาดกลางแต่ละตัวให้ตรงกับข้อกำหนดอะคูสติกของลำโพงได้อย่างสมบูรณ์ เสียงต่ำที่โอบล้อมและหนักแน่น ทำให้ได้เสียงเบสที่แรงและเต็มอิม

โด่งม้นด้านหลังเพื่อเสียงที่ดียิ่งกว่า

เคาโครงและความโด่งม้นของฝาปิดด้านหลังไม่เพียงแต่ช่วยให้เสียงอะคูสติกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วยการออกแบบความโด่งม้นที่พิถีพิถันจะช่วยให้เสียงความถี่ต่ำของลำโพงลอดเสียงออกมาด้านหลังและให้เสียงที่ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมสร้างสำเนียงเสียงที่เป็นธรรมชาติให้โดดเด่นเปล่งประกายกับลำโพงรูปทรงนารักทั้งคู่และเสียงที่ตั้งดูดี

พรีอิกซิมิตีเซนเซอร์



อุปกรณ์ด้านเสียงระดับดีที่สุดในส่วนนี้สามารถปิดหน้าจอได้เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้เต็มที่ และสามารถไฟกลไกการรับฟังเสียงที่สร้างขึ้นใหม่ และยังสามารรถสนทนากับคุณสมบัติพรีอิกซิมิตีเซนเซอร์ได้ เพียงคุณไม่อยู่ในบริเวณนั้นปมการท่วงท้งที่มีแสงสว่างจะหรี่แสงลงและเมื่อคุณเคลื่อนไหวมือเข้าใกล้ตัวเครื่อง ปุ่มถ่วงทำงานจะสว่างขึ้นเพื่อให้คุณควบคุมการทำงานได้ไม่ยุ่งยาก



วันที่ออก 2014-03-30

เวอร์ชัน: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831
EAN: 87 12581 53611 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com